

Dobrodošli, ovo je Vaša Apple Magic tastatura

Vaša Apple Magic tastatura ima punjivu bateriju i koristi Bluetooth® tehnologiju za bežično povezivanje sa Vašim Mac računarom.


Ovo uputstvo prikazuje kako da koristite Vašu Magic tastaturu, kao i to kako da je uparite, prilagodite, punitite bateriju i ažurirate OS X.

Ažuriranje Vašeg softvera

Da biste koristili Vašu Magic tastaturu i njen pun spektar mogućnosti, ažurirajte Vaš Mac na OS X v10.11 ili noviju verziju.

Da ažurirate na najnoviju verziju OS X, odaberite Apple menu > App Store da vidite da li su dostupna nova ažuriranja. Pratite uputstva na ekranu da ažurirate OS X.

Podešavanje Vaše Magic tastature




Koristite Lightning na USB kabl koji ste dobili uz tastaturu. Priključite Lightning kraj kabla u Lightning port na Vašoj tastaturi, a USB kraj kabla u USB port na Vašem Mac-u. Pomerite on/off prekidač tastature na "on" (tako da vidite zeleno na prekidaču).

Vaša tastatura će se automatski upariti sa Vašim Mac-om.

Nakon što je tastatura uparena, možete isključiti kabl i koristiti Vašu tastaturu bežično.

Prekidanje uparenosti

Nakon što uparite Vašu Magic tastaturu sa Mac-om, možete je upariti ponovo sa drugim Mac-om. Da biste to uradili, uklonite postojeću uparenost a zatim uparite tastaturu ponovo koristeći uputstva iz prethodne sekcije.

Da uklonite uparenost, odaberite tastaturu u Bluetooth podešavanjima, zatim kliknite Delete taster  pored imena tastature.

Prilagođavanje Vaše Magic tastature

Promenite tastere prilagođavanja, dodelite komande menija u OS X aplikacijama i Finder-u, i drugo.

Da prilagodite Vašu Magic tastaturu:

- 1 Odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite Keyboard.
- 2 Kliknite Keyboard, Text, Shortcuts, ili Input Sources da prilagodite tastaturu.

Korišćenje funkcijskih tastera

Koristite funkcijske tastere na vrhu tastature da podesite osvetljenje ekrana, otvorite Mission Control, pristupite aplikacijama kroz Launchpad, kontrolirate jačinu zvuka, i drugo.



Smanjite ☀, i povećajte☀ osvetljenje Mac displeja.



Otvorite Mission Control radi pregleda onoga što je pokrenuto na Mac-u - u šta spada Dashboard , svi Vaši prostori, i svi Vaši otvoreni prozori.



Otvorite Launchpad da odmah vidite sve aplikacije na Vašem Mac-u
Kliknite aplikaciju da je otvorite.



Premotajte ili se vratite na prethodnu pesmu, film ili slideshow.



Reprodukujte ili pauzirajte pesme, filmove ili slideshow-ove.



Brzo premotajte ili preksočite na sledeću pesmu, film ili slideshow.



Ugasite zvuk koji dolazi iz zvučnika ili slušalica Vašeg Mac-a.



Smanjite 🔊 ili povećajte 🔊 jačinu zvuka koji dolazi iz porta zvučnika ili slušalica Vašeg Mac-a.



Pritisnite i držite Media Eject taster da izbacite disk.

Promenite ime Vaše Magic tastature

Vaš Mac automatski daje Vašoj Magic tastaturi jedinstveno ime kada ih prvi put uparite. Možete promeniti to ime u Bluetooth podešavanjima.

Da promenite ime tastature:

- 1** Odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite Bluetooth.
- 2** Control-klik tastaturu, zatim odaberite Rename.
- 3** Ukucajte ime i kliknite OK.

Punjenje baterije

Koristite Lightning na USB kabl koji ste dobili uz tastaturu. Uključite Lightning kraj kabla u Lightning port na Vašoj tastaturi, a USB kraj kabla u USB port na Vašem Mac-u ili u USB adapter za struju.

Da proverite stanje baterije, odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite Keyboard. Stanje baterije je prikazano u donjem levom uglu.

Beleška: Kada ne koristite Magic tastaturu, ona ide u sleep režim da uštedi bateriju. Ako nećete koristiti Vašu tastaturu duži vremenski period, isključite je da uštedite još više bateriju.

Čišćenje Vaše Magic tastature

Da očistite spoljašnjost Vaše tastature, koristite krpu koja ne otpušta vlakna. Nemojte dozvoliti da Vam vlaga prodre u otvore i nemojte koristiti aerosolne sprejeve, razređivače ili abrazive.

Ergonomija

Kada koristite Vašu Magic tastaturu, Važno je da pronađete ugodan položaj tela, da često menjate pozu, i da često pravite pauze.

Radi informacija o ergonomiji, zdravlju i bezbednosti, posetite stranicu za ergonomiju na www.apple.com/about/ergonomics.

Više informacija

Radi više informacija o korišćenju Vaše tastature, otvorite Mac Help i pretražite "keyboard".

Radi podrške i rešavanja problema, diskusija korisnika, i najnovijih preuzimanja Apple softvera, posetite www.apple.com/support.

Informacije o usklađenosti

Izjava o FCC usklađenosti

Ovaj uređaj usklađen je sa člankom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja. Pogledajte uputstva ako sumnjate na smetnje po radio i televiziju.

Smetnje po radio i televiziju

Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radio-frekventnu energiju. I ako nije instaliran kako treba - odnosno u skladu sa Apple uputstvima - može da izazove smetnje po radio i televizijski prijem.

Ova oprema je testirana i u skladu je sa limitima za Class B digitalne uređaje po specifikacijama u odeljku 15 FCC pravila. Ove specifikacije su osmišljene tako da pružaju razumnu zaštitu od smetnji u kućnim instalacijama. Mada, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji.

Možete saznati da li Vaš uređaj pravi smetnje tako što ćete ga isključiti. Ako smetnje prestanu, verovatno ih je izazvao računar ili neki od perifernih uređaja.

Ako Vaš računarski sistem izaziva smetnje po radio i televizijski prijem, pokušajte da uklonite smetnje tako što ćete uraditi jedan ili više koraka:

- Okrećite TV ili radio antenu dok smetnje ne prestanu.
- Pomerite računar na jednu ili drugu stranu televizora ili radija.
- Pomerite računar dalje od televizora ili radija.
- Uključite računar u utičnicu koja je na različitom strujnom kolu od televizora ili radija (odnosno, pobrinite se da su televizor i računar na različitom osiguraču).

Ako je potrebno, konsultujte Apple autorizovanog servisera ili Apple. Pogledajte informacije o servisu i podršci koju ste dobili uz Apple uređaj. Ili konsultujte iskusnog radio/TV tehničara radi saveta.

Važno: Izmene i modifikacije ovog uređaja koje nisu odobrene od strane Apple Inc. mogu dovesti do poništavanja EMC usklađenosti i poništiti Vam dozvolu da koristite uređaj.

Ovaj uređaj je pokazao EMC usklađenost za uslove korišćenja perifernih uređaja i izolovanih kablova između komponenti sistema. Važno je da koristite kompatibilne periferne uređaje i izolovane kablove (uključujući ethernet mrežne kablove) između komponenti sistema da smanjite mogućnost izazivanja smetnji po radio, TV setove i druge elektronske uređaje.

Odgovorno lice (kontaktirajte samo u vezi FCC):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Kanadske regulative

Ovaj uređaj je u skladu sa Industry Canada licencom-odeljak RSS standardi. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja

Izjava kanadske industrije

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EU izjava o usklađenosti

Apple Inc. izjavljuje da je ovaj bežični uređaj u skladu sa bitnim zahtevima i drugim bitnim izjavama R&TTE direktive.

Kopija EU Deklaracije o konformitetu je dostupna na www.apple.com/euro/compliance.

Apple-ov EU predstavnik je Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.



Apple i okolina

Apple Inc. shvata svoju odgovornost da minimalizuje uticaj na okolinu svojim radom i uređajima. Više informacija je dostupno na internetu na ovoj adresi www.apple.com/environment.

Baterija

Vaša Magic tastatura ne sadrži delove koje može da servisira korisnik. Nemojte pokušavati da rastavite Magic tastaturu, ili da uklonite, slomite ili probušite bateriju u Vašoj Magic tastaturi, ili da je izložite visokoj temperaturi ili tečnošću. Rastavljanje Vaše Magic tastature može dovesti do njenog oštećenja i možete se povrediti.

Litijum-jonska baterija u Vašoj Magic tastaturu treba da bude servisirana ili reciklirana od strane Apple-a ili autorizovanog servisera, i odložena odvojeno od kućnog otpada. Radi više informacija o Apple litijum-jonskim baterijama, posetite www.apple.com/batteries.

Informacije o odlaganju i recikliranju



Kada ovaj uređaj dostigne kraj svog radnog veka, molimo Vas da ga odložite u skladu sa lokalnim zakonima i smernicama.

Radi više informacija o Apple-ovom programu recikliranja, posetite www.apple.com/environment/recycling.

Evropska Unija— informacije o odlaganju



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj mora biti odložen u skladu sa lokalnim zakonima i regulativama i da njegova baterija mora biti odložena odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj uređaj dostigne kraj svog radnog veka, odnesite ga na mesto gde se prikuplja otpad. Odvojeno odlaganje i recikliranje Vašeg uređaja i/ili njegove baterije će pomoći u očuvanju prirodnih resursa i učiniti da njegovo odlaganje ne šteti ljudskom zdravlju i okolini.

© 2015 Apple Inc. Sva prava zadržana.

Apple, Apple logo, Finder, Launchpad, Mac, Mission Control, i OS X su zaštitni znaci Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Lightning i Magic Keyboard su zaštitni znaci Apple Inc.

Bluetooth® reč i logoi su registrovani zaštitni znaci koje poseduje Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Apple-a je licencirana.

Potvrđujem da ovaj prevod na srpskom jeziku potpuno odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Emilija Tomović, sudski prevodilac za engleski jezik Beograd.

Broj sudskog rešenja o imenovanju: 740-06-190/97-18

Imenovanje je stalno: od 10.06.1997. god.