
iPhone

Uputstvo za upotrebu


Za iOS 10 Softver

Overen prevod sa engleskog na srpski jezik

Podešavanja i početni koraci

iPhone pregled uređaja

Ovo uputstvo opisuje iOS 10.3 za:



iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone SE



iPhone 6
iPhone 6s
iPhone 7



iPhone 6 Plus
iPhone 6s Plus
iPhone 7 Plus

iPhone 7




- Ⓐ Tasteri za jačinu zvuka
- Ⓑ Ring/Silent prekidač
- Ⓒ Statusni bar
- Ⓓ Prednja FaceTime kamera
- Ⓔ Prijemnik/mikrofon/zvučnik
- Ⓕ Sleep/Wake taster
- Ⓖ Slot za SIM karticu
- Ⓗ Zadnja FaceTime kamera
- Ⓘ Zadnji mikrofon
- Ⓙ True Tone blic
- Ⓚ Lightning konektor
- Ⓛ Zvučnik/mikrofon
- Ⓜ Home taster/Touch ID senzor
- Ⓝ Mikrofon

iPhone 7 Plus



- Ⓐ Tasteri za ja inu zvuka
- Ⓑ Ring/Silent prekida
- Ⓒ Statusni bar
- Ⓓ Prednja FaceTime kamera
- Ⓔ Prijemnik/mikrofon/zvu nik
- Ⓕ Sleep/Wake taster
- Ⓖ Slot za SIM karticu
- Ⓗ 12MP širokougaona i telephoto kamera
- Ⓘ Zadnji mikrofon
- Ⓛ True Tone blic
- Ⓜ Lightning konektor
- Ⓛ Zvu nik/mikrofon
- Ⓜ Home taster/Touch ID senzor
- Ⓝ Mikrofon

iPhone SE



- A** Tasteri za jačinu zvuka
- B** Ring/Silent prekidač
- C** Statusni bar
- D** Prednja FaceTime kamera
- E** Prijemnik/prednji mikrofon
- F** Sleep/Wake taster
- G** Slot za SIM karticu
- H** Zadnja FaceTime kamera
- I** Zadnji mikrofon
- J** True Tone blic
- K** Lightning konektor
- L** Zvu nik
- M** Home taster/Touch ID senzor
- N** Mikrofon
- O** Ulaz za slušalice


Vaše karakteristike i aplikacije mogu da se razlikuju u odnosu na model iPhone-a koji imate, kao i zbog Vaše lokacije, i operatera. Da saznete koje opcije imate dostupne na Vašem iPhone-u, idite na Compare iPhone models internet stranicu. Da saznete koje su opcije dostupne na Vašem području, idite u iOS Feature Availability internet stranicu.

Beleška: Aplikacije i usluge koje primaju ili šalju podatke preko cellular mreže mogu biti podložne dodatnim troškovima. Kontaktirajte Vašeg operatera radi informacija i troškova paketa Vašeg iPhone-a.

Sleep/Wake taster

Koristite Sleep/Wake taster da uključite ili probudite iPhone, zaključate ga, ili isključite. Zaključavanje iPhone-a ga stavlja u sleep režim, koji štedi bateriju, i sprečava da se bilo šta dogodi ako dodirnete displej. Možete i dalje slušati muziku i podesiti jačinu zvuka koristeći bočne tastere iPhone-a, i možete primati telefonske i FaceTime pozive, poruke, alarme, notifikacije, i druga ažuriranja.

Na iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 i iPhone 6s Plus, Sleep/Wake taster je sa desne strane:



Na iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c i iPhone 5, Sleep/Wake taster je na gornjoj ivici:



iPhone se automatski zaključava ako ne dodirnete displej na minut. Da biste podesili ovo vreme, idite u Settings > Display & Brightness > Auto-Lock.

Uključivanje iPhone-a. Pritisnite i držite Sleep/Wake taster dok se ne pojavi Apple logo.

Isključivanje iPhone-a. Pritisnite i držite Sleep/Wake taster dok se ne pojavi klizač na displeju, a zatim ga prevucite.

Buđenje iPhone-a. Na iPhone 6s ili novijem, podignite iPhone, ili pritisnite Sleep/Wake taster ili Home taster da vidite Lock ekran. Da biste uključili ili isključili Raise to Wake opciju, idite u Settings > Display & Brightness. Na iPhone 6 ili starijem, pritisnite Sleep/wake taster ili Home taster da biste videli Lock ekran.

Home taster

Home taster Vas vodi na Home ekran, gde možete dodirom pokretati aplikacije. Home taster takođe pruža razne korisne prečice.



Otključavanje iPhone-a. Pritisnite Home taster, zatim ukucajte šifru ako je potrebno.

Savet: Da biste otključali iPhone dodirom umesto pritiskom Home tastera, idite u Settings > General > Accessibility > Home Button, zatim uključite Rest Finger to Open (iPhone 5s ili noviji).

Podešavanje šifre. Radi dodatne bezbednosti, možete podesiti šifru za otključavanje iPhone-a. Ako niste podesili šifru tokom podešavanja, idite u Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s ili noviji) ili Settings > Passcode (drugi modeli).

Na iPhone 5s ili novijem, možete koristiti Touch ID senzor na Home tasteru da otključate iPhone ili kada obavljate kupovine u iTunes Store, App Store, i iBooks Store (mesto da koristite šifru ili Apple ID šifru). Takođe možete koristiti Touch ID senzor kada koristite Apple Pay (u zemljama gde je Apple Pay podržan) da obavljate kupovine.

Povratak na Home ekran. Pritisnite Home taster.

Odaberite klik koji Vam odgovara. Na iPhone 7 i iPhone 7 Plus, idite u Settings > General > Home Button, zatim odaberite klik.

Pregled pokrenutih aplikacija. Dva puta kliknite Home taster kada je iPhone otključan da vidite app switcher, zatim kliznите levo ili desno.

Korišćenje Siri. Pritisnite i držite Home taster.

Takođe možete koristiti Home taster da uključite opcije pristupačnosti (accessibility).

Upravljanje jačinom zvuka

Koristite tastere za jačinu zvuka koji se nalaze na boku iPhone-a da podesite jačinu zvuka pesama i drugih medija, alarma i zvučnih efekata. Takođe možete koristiti Siri da pojačate ili smanjite zvuk. Samo recite "Turn up the volume" ili "Turn down the volume." Koristite Control Center (ili na nekim iPhone modelima, bočni prekidač) da utišate audio alarme i notifikacije.

UPOZORENJE: Radi važnih bezbednosnih informacija o sprečavanju oštećenja sluha, pogledajte Važne bezbednosne informacije na kraju uputstva.



Zaključavanje jačine zvona i alarma. Idite u Settings > Sounds & Haptics (odnosno Sounds na svim modelima osim na iPhone 7 i iPhone 7 Plus), zatim isključite Change with Buttons. Da podesite limit jačine zvuka za muziku i video zapise, idite u Settings > Music > Volume Limit.

Beleška: Da ograničite maksimalnu jačinu zvuka slušalica, idite u Settings > Music > Volume Limit. Da sprečite promene limita jačine zvuka, idite u Settings > General > Restrictions > Volume Limit.

Korišćenje Control Center-a za podešavanje jačine zvuka. Kada je iPhone zaključan ili kada koristite drugu aplikaciju, kliznite na gore sa donje ivice displeja da otvorite Control Center, kliznite levo, a zatim podesite jačinu zvuka.

Takođe možete koristiti bilo koje dugme za jačinu zvuka da uslikate sliku ili napravite video zapis.


Lightning konektor

Povežite Vaš Lightning na USB kabl na Lightning konektor da punite ili sinhronizujete Vaš iPhone.

Na iPhone 7 i iPhone 7 Plus, koristite EarPods sa Lightning konektorom da slušate audio zapise, ili Lightning na Headphone Jack adapter da povežete slušalice sa drugim tipovima uređaja koji imaju 3.5mm ulaz.

Ring/Silent prekidač

Pomerite Ring/Silent prekidač da stavite iPhone bilo u ring ili silent režim.



U režimu zvona, iPhone reprodukuje sve zvukove. U silent režimu (prekidač je narandžast), iPhone ne zvoni niti reprodukuje alarne i druge zvučne efekte (ali i dalje može da vibrira).

Važno: Alarmi sata, audio aplikacija kao npr. Music, i mnoge igre reprodukuju zvukove kroz integrisane zvučnike, čak iako je iPhone u silent režimu. Na nekim područjima, zvučnu efekti za Camera i Voice Memos se reprodukuju, čak iako je Ring/Silent prekidač podešen na silent.

Korišćenje Do Not Disturb. Možete utišati pozive, alarne, i notifikacije pomoću Do Not Disturb režima. Kliznite na gore sa donje ivice ekrana da pokrenete Control Center, zatim dodirnite Do Not Disturb taster.

SIM kartica

Ako Vam je data SIM kartica da je instalirate, instalirajte je pre podešavanja iPhone-a.

Važno: Nano-SIM kartica je potrebna za korišćenje cellular usluga kada se povezujete na GSM mreže i neke CDMA mreže. iPhone koji je aktiviran na CDMA bežičnoj mreži takođe može koristiti SIM karticu za povezivanje na GSM mrežu, primarno za internacionalni roaming. Vaš iPhone je podložan politici Vašeg operatera bežičnih usluga, što može da uključuje ograničenja u vezi promene operatera i roaming-a, čak i nakon isteka minimalnog obaveznog trajanja ugovora. Kontaktirajte Vašeg operatere radi više informacija. Dostupnost cellular mogućnosti zavisi od bežične mreže.

Izbacivanje SIM slota. Gurnite spajalicu ili alat za izbacivanje SIM kartice (prodaje se odvojeno) u malu rupu slota SIM kartice sa desne strane iPhone-a, zatim jako pritisnite da izvadite slot. Stavite SIM karticu u slot, oborena ivica označava orientaciju, i ubacite SIM slot nazad u iPhone.

Podesite SIM PIN. Da zaštite Vašu SIM karticu da je drugi ne koriste radi telefonskih poziva i cellular data, možete koristiti SIM PIN. Sa SIM PIN-om, svaki put kada restartujete Vaš uređaj ili uklonite SIM karticu, Vaša SIM kartica se zaključava i videćete "Locked SIM" u statusnom bar-u. Da biste ga napravili, idite u Settings > Phone.



Statusne ikone

Ikone u statusnom baru na vrhu ekrana daju informacije o iPhone-u.

Statusna ikona	Šta predstavlja	
	Wi-Fi	iPhone ima Wi-Fi Internet konekciju. Što više crtica, jača je konekcija.
 *****	Cell signal	iPhone ima Wi-Fi Internetkonekciju. Što više crtica, jača je konekcija.
	Airplane Mode	Airplane režim je uključen —ne možete pristupiti Internet- u, ili koristiti Bluetooth® uređaje. Ne-bežične opcije su dostpune.
LTE	LTE	iPhone je povezan na internet putem 4G LTE mreže.
4G	4G	iPhone je povezan na internet putem 4G mreže.
3G	3G	iPhone je povezan na internet putem 3G mreže.
E	EDGE	iPhone je povezan na internet putem EDGE mreže.
GPRS	GPRS	iPhone je povezan na internet putem GPRS mreže.
	Personal Hotspot	iPhone pruža Personal Hotspot drugim iOS uređajima.
	Syncing	iPhone sinhronizuje sa iTunes-om.
	Activity	Postoji mrežna ili neka druga aktivnost. Neke third party aplikacije koriste ovu ikonu da prikažu aktivnost aplikacije.
	VPN	iPhone se povezuje na mrežu putem VPN-a.
	Lock	iPhone je zaključan.

	Do Not Disturb	Do Not Disturb je uključen.
	Orientation lock	Orientacija ekrana je zaključana.
	Location Services	Aplikacija koristi Location Services.
	Alarm	Alarm je podešen.
	Bluetooth	<p>Plava ili bela ikona: Bluetooth je uključen i uparen sa uređajem, kao što su slušalice ili tastatura.</p> <p>Siva ikona: Bluetooth je uključen i povezan sa uređajem, ali je uređaj izvan dometa ili je isključen.</p> <p>Nema ikone: Bluetooth nije uparen sa uređajem.</p>
	Headphones connected	iPhone je uparen sa Bluetooth slušalicama koje su uključene i u dometu Bluetooth.
	Bluetooth battery	Prikazuje nivo baterije kod podržanih Bluetooth uređaja.
	Battery	Prikazuje nivo baterije ili status punjenja.
	Call Forwarding	Preusmeravanje poziva je uključeno.
	TTY	iPhone je podešen da radi sa TTY uređajem.

Šta sve dobijate uz iPhone

Sledeće dodatke dobijate uz iPhone:


Apple slušalice. EarPods sa Lightning Connecto-om (se dobijaju uz iPhone 7 i iPhone 7 Plus) ili EarPods sa 3.5mm ulazom (raniji iPhone modeli). Koristite slušalice da služate muziku i video zapise, i da obavljate telefonske pozive.




Lightning na Headphone Jack Adapter. Koristite Lightning na Headphone Jack Adapter da povežete slušalice ili drugi uređaj koji ima 3.5mm priključak.



Kabl za povezivanje. Koristite Lightning na USB kabl da povežete iPhone sa Vašim računarom da radi sinhronizacije i punjenja.



Apple USB adapter za struju. Koristite Lightning na USB kabl da punite iPhone bateriju.




Alat za vađenje SIM slota. Koristite ovaj alat za vađenje SIM slota.



Pokreti

Nekoliko prostih pokreta — dodir, prevlačenje, klizanje i štipanje — su sve što Vam je potrebno da biste koristili iPhone i njegove aplikacije.



Ako imate uređaj sa 3D Touch, to takođe možete pritisnuti da biste radili sa Vašom iPhone-om.

3D Touch


3D Touch Vam daje dodatne načine da koristite iPhone. Na podržanim uređajima, možete pritisnuti da vidite preglede, pristupate korisnim prečicama, i drugo.

3D Touch je podržan na:

iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus

Na primer, pritisnite notifikaciju na Lock ekranu da odgovorite na nju. U Mail, pritisnite poruku u mailbox listi da biste videli sadržaje poruka, zatim kliznite na gore da vidite listu postupaka. Ili pritisnite dublje da otvorite poruku. U Photos, pritisnite sliku da je pogledate, zatim kliznite na gore da je podelite ili kopirate; pritisnite malo jače da prikažete sliku preko celog ekrana.

Možete koristiti 3D Touch na Home ekranu - pritisnite ikonu aplikacije da vidite Quick Actions meni. Na primer, možete pritisnuti Camera ikonu na Home ekranu, zatim odabrati Take Selfie. Quick Actions opcija funkcione i u Control Center-u. Na prime, pritisnite Flashlight, zatim odaberite bright, medium, ili low light.



Uz 3D Touch možete pomoću jačine pritiska da određujete debeljinu linija u nekim aplikacijama. Na primer, kada crtate u Notes linije će biti taminije. Takođe možete koristiti 3D Touch da pretvorite Vašu tastaturu u trackpad i selektujete tekst dok kucate.

Promenite 3D Touch osetljivost. Idite u Settings > General > Accessibility > 3D Touch, zatim podešite 3D Touch sensitivity na Light, Medium, ili Firm.

Podešavanja

Apple ID

Vaš Apple ID je nalog koji koristite za sve u vezi Apple-a, uključujući skladištenje Vaših sadržaja na iCloud, preuzimanju aplikacija iz App Store-a, stream Apple Music sadržaja, kupovanju muzike, filmova, TV serija iz iTunes Store-a.

Ako već posedujete Apple ID, koristite ga kada prvi put podešavate iPhone, i kad god treba da se prijavite na neku Apple uslugu. Ako se niste prijavili tokom podešavanja, idite u Settings > Sign in to your iPhone.

Ako nemate Apple ID, možete ga napraviti kad god treba da se prijavite. Potreban Vam je samo jedan Apple ID za sve što radite sa Apple-om.

iCloud

Bezbedno skladištite Vaše slike i video zapise, dokumenta, muziku, kalendare, kontakte, omiljene vesti, sačuvane priče, i još mnogo toga na iCloud gde će biti dostupni čak i ako izgubite Vaš iPhone.

Podešavanje iCloud-a. Idite u Settings > Sign in na Vašem iPhone.-u Napravite Apple ID ako ga već nemate, ili koristite Vaš postojeći.

Sadržaji uskladišteni u iCloud se prebacuju bežilno na Vaše druge iOS uređaje i računare prijavljene na iCloud sa istim Apple ID nalogom.

iCloud je dostupna na uređajima sa iOS 5 ili novijim, na Mac računarima sa OS X Lion v.10.7.5 ili novijim, i na PC računarima sa iCloud for Windows 5.0 (Windows 7 ili Windows 8 je potreban). Takođe se možete prijaviti na iCloud.com sa bilo kog Mac ili PC računara da biste pristupili Vašim iCloud informacijama i opcijama kao što su Photos, Find My iPhone, Mail, Calendar, Contacts, iWork for iCloud i drugo.

Beleška: iCloud možda nije dostupan na svim područjima, a iCloud opcije variraju od područja do područja. Radi više informacija, posetite www.apple.com/icloud/

Sa iCloud-om možete sledeće:

Pristupajte Vašim kupovinama: Automatski nabavite iTunes kupovine na svim Vašim uređajima podešenim sa iCloud-om, ili preuzeti prethodne iTunes music i TV show kupovine besplatno, bilo kada.

Pristupajte Vašoj muzici: Sa iTunes Match pretplatom, sva Vaša muzika, uključujući muziku prebačenu sa CD-ova ili kupljenu negde drugde osim iTunes Store-a, može isto biti uskladištena na iCloud i reprodukovana po potrebi.

Skladištite Vaše slike i video zapise: Koristite iCloud Photo Library da skladištite sve Vaše slike i video zapise u iCloud, i pristupate im sa bilo kog iOS 8.1 ili novijeg uređaja, Mac računara sa OS X Yosemite v10.10.3 ili novijim, i na [iCloud.com](#) putem istog Apple ID naloga. Koristite iCloud Photo Sharing da delite slike i video zapise samo sa ljudima koje odaberete, i dozvolite im da dodaju slike, video zapise i komentare.

Beleška: Ako koristite iCloud Photo Library da skladištite Vaše slike i video zapise, ne možete koristiti iTunes da ih sinhronizujete na Vaš računar.

Delite sa Vašom porodicom: Do 6 članova porodice može da deli kupovine sa iTunes Store-a, App Store-a i iBooks Store-a. Platite porodične kupovine iz iTunes Store, App Store i iBooks Store-a. Platite porodične kupovine sa istom kreditnom karticom i dozvolite džeparac sa roditeljskog uređaja. Plus, delite slike, porodične kalendare i drugo.

Skladištite i pristupajte Vašim dokumentima: Bezbedno skladištite Vaše prezentacije, spreadsheet-ove, PDF-ove, slike i druga dokumenta u iCloud, i pristupajte im sa Vašeg iPad, iPhone, iPod touch, Mac, ili PC uređaja. iCloud Drive je dostupan na bilo kom iOS 8 ili novijem uređaju ili na Mac računaru sa OS X Yosemite v10.10.0 ili novijem.

Sinhronizujte mail, kontakte, kalendare i drugo: Održavajte Vaše mail, contacts, calendars, notes, i reminders ažurnim na svim Vašim uređajima.

Note: Ako koristite iCloud da skladištite Vaše kontakte i kalendare, ne možete koristiti iTunes da sinhronizujete na Vaš računar.

Pregledanje surfovanja: Pregledajte tabove koje ste otvorili na Vašim drugim iOS uređajima i OS X računarima.

Održavajte News ažurnim na svim Vašim uređajima: Pristupajte Vašim omiljenim News izvorima i temama kao i sačuvanim pričama na svim Vašim iOS 10 uređajima podešenim sa iCloud-om (nije dostupno na svim područjima).

Backup-ujte Vaše podatke: Backup-ujte iPhone na iCloud automatski kada se povežete na napajanje i Wi-Fi. iCloud podaci i backup-i koji se šalju preko interneta su enkriptovani.

Pronađite Vaš iPhone: Locirajte Vaš iPhone na mapi, prikažite poruku, reprodukuјte zvuk, zaključajte ekran, ili bežično obrišite sve iPhone podatke. Find My iPhone poseduje Activation Lock, koji zahteva Vaš Apple ID i šifru da bi isključio Find My iPhone ili obrisao uređaj. Vaš Apple ID i šifra su takođe potrebni pre nego što bilo ko može da aktivira Vaš iPhone.

Pronađite Vaše prijatelje: Delite Vašu lokaciju sa ljudima koji su Vam važni.

Skladište i pristupajte Vašim šiframa i informacijama kreditne kartice: Održavajte informacije o Vašoj šifri ili kreditnoj kartici ažurnim na svim Vašim uređajima.

Sa iCloud-om, dobijate besplatan email nalog i 5 GB mesta za skladištenje Vašim mail, dokumenata, slika i backup-a. Vaša kupljena muzika, aplikacije, TV serije i knjige, kao i photo stream-ovi, se ne računaju u onih 5 GB.

Poboljšanje Vašeg iCloud mesta za skladištenje. Idite u Settings > [Vaše ime] > iCloud > iCloud Storage, zatim dodirnite Change Storage Plan.

Pregledavanje i preuzimanje prethodnih ili deljenih kupovina.

iTunes Store: Možete pristupati Vašim kupljenim pesmama i video zapisima u Music i Videos aplikacijama. Ili, u iTunes Store-u, dodirnite Purchased.

App Store: Idite u App Store, zatim dodirnite Purchased.

iBooks Store: Idite u iBooks, zatim dodirnite Purchased.

Ako ne vidite Vaše prethodne ili deljene kupovine, pobrinite se da ste prijavljeni na Vaš Apple ID u Settings > iTunes & App Store.

Uključivanje Automatic Downloads za muziku, aplikacije ili knjige. Idite u Settings > iTunes & App Store.

Podešavanje iPhone-a

UPOZORENJE: Da biste izbegli povrede, pročitajte [Važne bezbednosne informacije](#) pre korišćenja iPhone-a.

Možete podesiti iPhone preko Wi-Fi mreže, ili preko cellular mreže Vašeg provajdera (nije dostupno na svim područjima). Takođe možete podesiti iPhone povezivanjem na računar i putem iTunes-a.

Beleška: Ako koristite iPhone u kompaniji ili nekoj drugoj organizaciji, pogledajte iPhone u preduzećima odeljak.

Podešavanje iPhone-a. Uključite iPhone, zatim pratite Setup Assistant.

Da bi podešavanje išlo glatko, imajte ove informacije pri ruci:

- Ime i šifra (ako postoji) Vaše Wi-Fi mreže
- Email adresa i šifra Vašeg Apple ID naloga, da biste podesili iCloud, iTunes, App Store, i drugo.
- Napravite Apple ID ako ga već ne posedujete, ili koristite postojeći.
- Informacije Vaše kreditne ili debitne kartice, ako želite da dodate karticu u Apple Pay tokom podešavanja

Apple Pay je kompatibilan sa iPhone 6 ili novijim.

- Backup Vaših podataka ako unapređujete sa drugog uređaja

Takođe možete povratiti iPhone sa iCloud ili iTunes backup-a ili migrirati sa Android uređaja tokom podešavanja.

Beleška: Find My iPhone—opcija koju koristite da locirate Vaš iPhone, kao i AirPods, Apple Watch, i druge iOS uređaje, je uključena automatski kada se prijavite na Vaš Apple ID tokom iPhone podešavanja. Find My iPhone poseduje opciju Activation Lock koja sprečava bilo koju drugu osobu da aktivira i koristi Vaš iPhone, čak iako je kompletno obrisan. Pre nego što prodate ili poklonite iPhone, treba da obrišete i otključate iPhone tako da sledeći korisnik može da ga aktivira.

Neki operateri Vam daju da otključate iPhone radi korišćenja sa njihovom mrežom. Da biste videli da li Vaš operater pruža ovu uslugu posetite ovaj link <https://support.apple.com/en-us/HT204039> Kontaktirajte Vašeg operatera radi autorizacije i podešavanja. Morate da povežete iPhone na iTunes radi kompletiranja procesa. Moguća je dodatna naplata.

Prelazak sa iOS na Android

Tokom podešavanja možete prebacivati Vaše sadržaje automatski i bezbedno sa Vašeg Android uređaja.

Preuzimanje Move to iOS aplikacije. Na Vašem uređaju koji ima Android 4.0 ili noviji pogledajte Apple Support članak Move from Android to iOS i preuzmite Move to iOS aplikaciju.

Prebacivanje Vaših podataka sa Android-a tokom podešavanja. Kada podešavate iPhone, na Apps & Data ekranu, odaberite Move Data from Android, uključite Wi-Fi na Android uređaju, pokrenite Move to iOS aplikaciju na Android uređaju, i pratite korake.

Beleška: Možete koristiti Move to iOS aplikaciju samo kada prvi put podešavate iPhone. Ako ste već završili podešavanje i želite da koristite Move to iOS, morate obrisati Vaš iOS uređaj i početi iz početka ili ručno prebaciti Vaše podatke.

Settings aplikacija

Settings aplikacija se nalazi na Home displeju. Koristite je da podesite mnoga podešavanja na iPhone-u. Na primer, dodirnite Settings, zatim dodirnite Wallpaper (Settings > Wallpaper) da odaberete pozadinsku sliku za Lock i Home ekrane. Između ostalog, takođe možete koristiti Settings da:

- Promenite šifru Vašeg uređaja
- Odaberete drugi wallpaper
- Podesite privatnost
- Saznate koliko imate slobodnog mesta na iPhone-u
- Omogućite ograničenja

Pretraživanje podešavanja. Pokrenite Settings, kliznite dole da se prikaže polje za pretragu, zatim ukucajte izraz- alert ili password na primer.

Podešavanje drugih mail, contacts, i calendar naloga

Pored aplikacija koje dolaze uz iPhone i koje koriste iCloud, iPhone funkcioniše sa Microsoft Exchange i mnogim drugim popuparnim internet-baziranim mail, contacts i calendar uslugama.

Podešavanje naloga. Idite u Settings, odaberite podešavanje koje želite da podesite (Mail, Contacts, or Calendar), dodirnite Accounts, zatim dodirnite Add Account.

Možete dodati kontakte pomoću LDAP ili CardDAV naloga, ako Vaša firma ili organizacija podržava to.

Možete dodati kalendare pomoću CalDAV naloga, i možete se pretplatiti na iCalendar (.ics) kalendare ili ih uvesti sa Mail-a.

Datum i vreme

Datum i vreme se uglavnom podešavaju na osnovu Vaše lokacije - pogledajte Lock ekran da vidite da su tačno podešeni.

Pogledajte da li iPhone ažurira datum i vreme automatski. Idite u Settings > General > Date & Time, zatim uključite ili isključite Set Automatically on or off. Ako podesite iPhone da automatski ažurira vremensku zonu, dobijaće tačno vreme preko mreže i ažuriraće na vremensku zonu u kojoj se nalazite. Neke mreže ne podržavaju mrežno vreme, tako da na nekim područjima iPhone možda neće moći automatski da odredi lokalno vreme.

Ručno podešavanje datuma i vremena. Idite u Settings > General > Date & Time, zatim isključite Set Automatically.

Podesite da li iPhone prikazuje 24-časovno ili 12-časovno vreme. Idite u Settings > General > Date & Time, zatim uključite ili isključite 24-Hour Time (možda ne bude dostupno na svim područjima).

Jezik i region

Idite u Settings > General > Language & Region da podesite:

- Jezik za iPhone
- Preferirani redosled jezika za aplikacije i internet stranice
- Format regiona
- Format kalendarja
- Napredna podešavanja za datume, vremena i brojeve Jedinicu temperature (Celzijus ili Farenhajt)

Da dodate tastaturu za drugi jezik, idite u Settings > General > Keyboard > Keyboards.

Povezivanje na internet

iPhone se povezuje na internet kad god je potrebno koristeći Wi-Fi konekciju (ako je dostupna) ili cellular mrežu Vašeg operatera.

Kada aplikacija treba da koristi internet, iPhoneradi sledeće postupke, ovim redosledom:

- Povezuje se na najskorije korišćenu Wi-fi mrežu
- Prikazuje listu Wi-Fi mreža u dometu i povezuje se na onu koju odaberete
- Povezuje se preko cellular mreže, ako je dostupno.

Beleška: Ako Wi-Fi konekcija nije dostupna, aplikacije i usluge mogu prebacivati podatke preko cellular mreže Vašeg operatera, što može biti podložno dodatnoj naplati. Kontaktirajte Vašer operater radi informacija o cellular paketima.

Povezivanje na Wi-Fi

Ako se Wi-Fi ikona pojavi na vrhu ekrana, povezani ste na Wi-Fi mrežu. iPhone se ponovo povezuje svaki put kada se vratite na istu lokaciju.

Podešavanje Wi-Fi. Idite u Settings > Wi-Fi, zatim isključite ili uključite. (Takođe možete uključiti ili isključiti Wi-Fi u Control Center-u).

Odaberite mrežu: Dodirnite jednu od izlistanih mreža, zatim ukucajte šifru ako je potrebno.

Ask to join networks: Uključite Ask to Join Networks da biste bili obavešteni kada je dostupna Wi-Fi mreža. Inače ćete morati ručno da se povežete kada mreža koju ste prethodno koristili nije dostupna.

Povežite se na zatvorenu mrežu: Dodirnite Other, zatim ukucajte ime mreže. Morate da znate ime mreže, tip bezbednosti i šifru.

Podesite podešavanja za Wi-Fi mrežu: Dodirnite pored mreže. Možete podesiti HTTP proxy, definisati podešavanja statične mreže, uključiti BootP, ili obnoviti podešavanja od strane DHCP servera.

Beleška: Neke mreže mogu pružiti različite informacije.

Brisanje mreže: Ovo dodirnite pored mreže na koju ste se ranije povezali, zatim dodirnite Forget This Network.

Podesite Vašu Wi-Fi mrežu: Ako imate nekonfigurisanu AirPort baznu stanicu koja je uključena i u dometu, možete koristiti iPhone da je podesite. Idite u Settings > Wi-Fi, zatim potražite "Set up an AirPort base station." Dodirnite Vašu baznu stanicu, i Setup Assistant će uraditi ostalo.

Rad sa AirPort mrežom. Ako je iPhone povezan na AirPort baznu stanicu, idite u Settings > Wi-Fi, dodirnite uzvičnik pored imena mreže, zatim dodirnite Manage This Network. Ako još niste preuzeli AirPort Utility, dodirnite OK da pokrenete App Store, zatim preuzmите.

Povezivanje iPhone-a sa Vašim računаром

Povezivanje iPhone-a sa Vašim računаром Vam omogуćava da sinhronizujete sadržaje putem iTunes-a, kao i da backup-ujete iPhone sa iTunes-om.

Da biste koristili iPhone sa Vašim računаром, potrebno Vam je sledeće:

- Mac računар sa USB 2.0 ili 3.0 portom, ili PC sa USB 2.0 portom, i jedan od sledećih operativnih sistema:
 - OS X 10.9 ili noviji sa iTunes 12.5 ili novijim
 - Windows 7 ili noviji sa iTunes 12.5 ili novijim
 - iTunes, dostupan sa iTunes stranice za preuzimanje

Povežite iPhone sa Vašim računаром. Koristite Lightning na USB kabl.



Osim u slučaju da se iPhone aktivno sinhronizuje sa Vašim računаром, možete ga isključiti u bilo kom trenutku. Pogledajte na vrhu iTunes ekrana na Vašem računару ili iPhone-u da vidite da li je sinhronizacija u toku. Ako isključite iPhone dok se sinhronizuje, neki podaci možda neće biti sinhronizovati dok sledeći put ne povežete iPhone na Vaš računar.

Upravljanje sadržajima na Vašim iOS uređajima

Možete prebacivati informacije i fajlove između iPhone-a i Vašeg drugog iOS uređaja i računara, pomoću iCloud-a ili iTunes-a.

iCloud skladišti Vaše slike i video zapise, dokumenta, muziku, kalendare, kontakte i drugo. Sve to se prebacuje bežično na Vaše druge iOS uređaje i računare, održavajući sve ažurnim.

iTunes sinhronizuje muziku, video zapise, slike i drugo između Vašeg računara i iPhone-a. Promene koje napravite na jednom uređaju se kopiraju na druge kada sinhronizujete. Takođe možete koristiti iTunes da kopirate fajlove na iPhone za korišćenje sa aplikacijom, ili da kopirate dokument koji ste napravili on iPhone-u na Vašem računaru.

Možete koristiti iCloud ili iTunes, ili oba, u zavisnosti od Vaših potreba, Na primer, možete koristiti iCloud Photo Stream da automatski održavate Vaše kontakte i kalendare ažurnim na svim Vašim uređajima, i koristiti iTunes da sinhronizujete muziku sa Vašeg račinara na iPhone.

Možete odabrati da ručno upravljate sadržajima sa iTunes-a tako što ćete odabrati tu opciju u iPhone Summary prozoru. Zatim možete prevući pesme ili video zaipse iz Vaše iTunes biblioteke na iPhone u iTunes-u. Ovo je korisno ako Vaša iTunes biblioteka sadrži više stavki nego što može da stane na Vaš iPhone.

Beleška: Ako koristite iTunes Match ili imate iCloud Music Library uključen, možete ručno upravljati samo video zapisom.

Sinhronizacija sa iTunes-om

Sinhronizacija sa iTunes-om kopira informacije sa Vašeg računara na iPhone, i obrnuto. Možete sinhronizovati tako što ćete povezati iPhone na Vaš računar, ili možete podesiti iTunes da sinhronizuje bežično putem Wi-Fi. Možete podesiti iTunes da sinhronizuje muziku, video zapise, aplikacije, slike i drugo. Radi pomoći oko sinhronizovanja iPhone-a, otvorite iTunes na Vašem računaru, odaberite Help > iTunes Help, zatim odaberite Add items to iPod, iPhone, or iPad. iTunes je dostupan na www.itunes.com/download/.

Beleška: Ako opcije kao što su sunhronizacije iCloud Music Library, iCloud Photo Library, i iCloud Calendar i kontakta uključene, ne možete koristiti iTunes da sinhronizujete njihove medije i podatke.

Sinhronizovanje pomoću USB kabla. Povežite iPhone na Vaš računar pomoću kabla koji ste dobili, pokrenite iTunes na Vašem računaru, zatim kliknite iPhone taster u gornjem levom uglu iTunes prozora. Odaberite podešavanje (Summary, Apps ili Music na primer) da biste konfigurisali.

Beleška: Ako se iPhone ne pojavi u iTunes-u, pobrinite se da koristite najnoviju verziju iTunes-a, proverite da li su kablovi povezani kako treba, zatim pokušajte da restartujete Vaš računar.

Podešavanjen bežične sinhronizacije. Povežite iPhone na Vaš računar pomoću kabla, pokrenite iTunes, kliknite iPhone taster gore levo u iTunes prozoru, kliknite Summary, zatim odaberite Sync with this iPhone over Wi-Fi.

Ako je Wi-Fi sinhronizacija uključena, iPhone i Vaš računar su uključeni i povezani na istu bežičnu mrežu, i iTunes je pokrenut na Vašem računaru, iPhone će sinhronizovati kada je povezan na izvor napajanja.

iTunes pruža sledeće opcije sinhronizovanja:

U Music panelu, možete sinhronizovati celu Vašu muzicku biblioteku ili samo odabrane playlist-e, albume, izvođače i žanrove.

U Movies, TV Shows, Podcasts,i Book panelima, možete odabrat da sinhronizujete sve medije koje sadrže, ili samo medije koje odaberete.

U Photos panelu, možete sinhronizovati slike i video zapise sa podržanih aplikacija ili foldera na Vašem računaru.

U Summary panelu, možete podesiti iTunes da automatski sinhronizuje iPhone kada je povezan na Vaš računar. Da privremeno sprečite sinhronizaciju nakon što ste povezali uređaj, pritisnite i držite Command i Option (Mac) ili Shift i Control (PC) dok ne vidite da se iPhone pojавio u iTunes prozoru.

Backup-ovanje iPhone-a pomoću iCloud Backup-a

Kada se prvi put prijavite sa Vašim Apple ID, iCloud Backup se automatski uključuje. iCloud backup-uje iPhone svakodnevno preko Wi-Fi, kada je povezan na izvor napajanja i kada je zaključan. (da zaključate iPhone, pritisnite sleep/wake taster. iPhone se takođe zaključava automatski ako ne dodirnete displej na minut).

iCloud backup-i su enkriptovani automatski tako da su Vaši podaci zaštićeni od neautorizovanih pristupa kada se prebacuju na Vaše uređaje i kada se skladište na iCloud. Kupljeni sadržaji, iCloud Photo Sharing, i My Photo Stream sadržaji se ne računaju u Vaših 5GB besplatnog iCloud sadržaja.

Muzika koju ste kupili u iTunes se ne backup-uje na iCloud. Ali se može povratiti sinhronizovanjem sa iTunes-om na Vaš računar.

Kada backup-ujete iPhone pomoću iCloud-a, ne možete istovremeno koristiti iTunes da automatski backup-ujete iPhone na Vaš računar. Mada, možete koristiti iTunes da ručno backup-ujete iPhone na Vaš računar.

iCloud backup-i ne sadrže:

- Podatke koji su već na iCloud-u, kao što su kontakti, kalendar, beleške, iCloud Shared Streams, My Photo Stream, iCloud Photo Library i sadržaji iCloud Drive-a
- Podaci uskladišteni na drugim uređajima, kao što je Gmail i Exchange mail
- Apple Pay informacije i podešavanja
- Touch ID podešavanja
- Sadržaje koje niste dobili direktno sa iTunes Store, App Store, ili iBooks Store, kao što su MP3, video zapisi ili CDovi.
- Sadržaji sa iTunes Store, App Store ili iBooks Store (ako su i dalje dostupni, sadržaje koje ste kupili možete dodirnuti da ih ponovo preuzmete)

Zaustavljanje i nastavljanje iCloud backup-a. Idite u Settings > [your name] > iCloud, zatim uključite ili isključite iCloud Backup.

Back up-ujte odmah na iCloud. Idite u Settings > [Vaše ime] > iCloud > iCloud Backup, zatim dodirnite Back Up Now.

Pregledajte ili uklonite iCloud backup-e. Idite u Settings > [Vaše ime] > iCloud > iCloud Storage > Manage Storage.

Važno: Backup-i za kupljenu muziku, filmove, TV serije nisu dostupni u svim zemljama. Prethodne kupovine možda nisu sačuvane na iCloud Backup ali nisu više dostupne na iTunes Store, App Store ili iBooks Store.

Ako zamenite Vaš iPhone, možete koristiti njegov backup da prebacite informacije na novi uređaj.

Backup iPhone-a pomoću iTunes-a

Povežite iTunes i backup-ujte. Pokrenite iTunes na Vašem računaru, zatim povežite iPhone. Kliknite iPhone taster, zatim kliknite Summary u sidebar-u. Da napravite više ručnih backup-a, kliknite Back Up Now (ispod Backups). Da uključite automatsko iTunes backup-ovanje, kliknite "This computer" (ispod Backups). iTunes automatski backup-uje iPhone kada ga povežete na Vaš računar.

iTunes backup-i ne sadrže:

- Sadržaje sa iTunes i App Store radnji, ili PDF fajlove preuzete direktno sa iBooks
- Sadržaje sinhronizovane sa iTunes-a, kao što su uvezeni MP3 ili CD-ovi, video zapisi, knjige i slike
- Slike već uskladištene u cloud-u, kao što su iCloud Shared Stream, My Photo Stream i iCloud Photo Library
- Touch ID podešavanja
- Apple Pay informacije i podešavanja
- Keychain podaci

Da biste backup-ovali ove sadržaje, odaberite "Encrypt local backup".

Pregled ili uklanjanje iTunes backup-a. Pokrenite iTunes na Vašem računaru, odaberite iTunes > Preferences, zatim kliknite Devices. Enkriptovani backup-i sadrže ikonu katanca u listi backup-a.

Enkriptovanje iPhone backup-a. U Summary prozoru, odaberite "Encrypt iPhone backup" ako želite da enkriptujete informacije uskladištene na Vašem računaru kada iTunes pravi backup. Enkriptovani podaci su označeni ikonom katanca, i potrebna je šifra da bi se povratio backup. Ako ne odaberete ovu opciju, druge šifre (kao što su one za mail naloge) nisu sadržane u backup-u, i moraćete ponovo da ih ukucate ako koristite backup da povratite iPhone.

Ako zamenite iPhone, možete koristiti backup da prebacite Vaše informacije na novi uređaj.

iPhone u poslovnom okruženju

Da biste koristili iPhone sa Vašim poslovnim nalozima, morate da znate podešavanja Vaše organizacije. Ako ste dobili iPhone od Vaše organizacije, podešavanja i aplikacije koje Vam trebaju su možda već instalirane. Ako koristite Vaš lični iPhone, sistemski administrator Vam može dati podešavanja da ih unesete, ili da se povežete sa serverom da menadžment mobilnih uređaja koji instalira aplikacije za Vas.

Možda će Vam biti traženo da instalirate konfiguracioni profil, što podešava iPhone umesto Vas, i moće definisati neka podešavanja koja ne možete da promenite. Na primer, Vaša organizacija može da uključi Auto-Lock i da podesi šifru radi zaštite informacija na nalozima kojima imate pristup. Možete videti Vaše profile u Settings > General > Profiles & Device Management. Kada obrišete profil, podešavanja i nalozi, kao i sve ostalo u vezi profila, se takođe briše.

Ako Vaša organizacija želi da imate određene aplikacije, može Vam dati kodove za preuzimanje u App Store-u. Kada preuzmete aplikaciju pomoću tog koda, vi posedujete tu aplikaciju, čak iako ju je organizacija kupila za Vas. Vaša organizacija takođe može kupiti App Store licence koje organizacija sadržava ali ih može dodeliti Vama na određeni vremenski period. Aplikacija koju primite na ovaj način se uklanja ako je organizacija dodeli nekoj drugoj osobi.

Vaša organizacija takođe može razviti svoje aplikacije koje nisu u App Store-u. Njih instalirate sa internet stranice, ili ćete dobiti notifikaciju od Vaše organizacije gde se traži da je instalirate bežično. Ove aplikacije pripadaju Vašoj organizaciji, i mogu biti uklonjenje ili prestati da rade ako obrišete konfiguracioni profil.

Ako imate pitanja u vezi podešavanja, aplikacija ili drugih stvari u vezi korišćenja iPhone-a u poslovnom okruženju, kontaktirajte sistemskog administratora Vaše organizacije. Radi opštih informacija o korišćenju iPhone-a u poslovnom okruženju, idite na iPhone in Business internet stranicu.

Pregled ovog uputstva na iPhone-u

Pregled uputstva u Safari pretraživaču. Dodirnite Bookmarks taster, zatim dodirnite iPhone User Guide bookmark.

Dodavanje ikone uputstva za upotrebu na Home ekran: Dodirnite Share taster, zatim dodirnite Add to Home Screen.

Pregled uputstva na različitim jezicima: Dodirnite link za jezik (English na primer) na dnu prve strane, a zatim odaberite jezik.

Pregled uputstva u iBooks: Pokrenite iBooks, zatim pretražite za "iPhone user" u iBooks Store.

Saveti za korišćenje iOS 10


Tips aplikacija Vam pomaže da izvučete najviše iz iPhone-a.

Dobijanje saveta. Pokrenite Tips aplikaciju. Novi saveti se dodaju često.

Dobijajte notifikacije kada stignu novi saveti. Glidite u Settings > Notifications > Tips.

Šta je novo u iOS 10

Izražajne poruke. Poboljšajte Vaše poruke sa bubble efektima, nevidljivim mastilom, efektima preko celog ekrana, ručno pisanim porukama, Digital Touch-om, većim emotikonima, iMessage aplikacijama (uključujući stikere), i drugo.



Veće mogućnosti Siri. Siri radi sa mnogim Vašim omiljenim aplikacijama iz App Store-a. Na primer, možete koristiti Siri sa aplikacijom da revervišete vožnju ili pošaljete novac prijatelju.

Dajte dubinu Vašim portretima. (iOS 10.1) Uz iPhone 7 Plus, možete napraviti prelepe slike pomoću Portrait režima (probna verzija) - to je novi režim u Camera aplikaciji koja održava ono što slikate oštrim dok pozadinu čini zamagljenom.


Otkrijte TV. (iOS 10.2) Nova TV aplikacija je mesto gde možete pronaći i gledati filmove i TV epizode sa Vaših omiljenih aplikacija, sve na jednom mestu. Funkcioniše sa Vašim aplikacijama da napravi listu oonoga što ste gledali tako da možete nastaviti da gledate film ili TV seriju, ili ići na sledeću epizodu TV serije, čak i ako ste počeli da gledate na drugom uređaju. Dostuno u SAD.

Više od Maps aplikacije. Rezervišite to u Vašem omiljenom restoranu, naručite vozilo za vožnju po gradu, tragajte za mestima koje su Vam usput, i još mnogo toga.


Zapamtite bitne trenutke. Memories, nova opcija Photos aplikacije, uzima slike i video zapise specijalnih trenutaka, osoba, i mesta, i odnjih pravi Memories film koji možete podeliti.



Upravljajte Vašim domom. Home aplikacija Vam omogućava da bezbedno upravljate Works aplikacijom sa Apple HomeKit dodacima, kao što su svetla, brave, termostati, pametni utikači, i drugo, čak iako ste daleko od kuće. Možete napraviti automate koji, na primer, uključuju svetlo kad zađe sunec ili otključavaju vrata i podignu temperaturu kada dođete kući



Brzo pronalaženje muzike. Music aplikacija je sada prostija. Uživajte u novom dizajnu koji pruža veću jasnoću u uprošćenost u svakom aspektu Apple Music-a, pevajte uz Vaše omiljene pesme sa novim opcijama teksta pesama.




Više načina da čitate News. Sa lakoćom pronađite interesantne priče pomoću novog For You dizajna, preplatite se na Vaše omiljene publikacije, i dobijajte notifikacije o najvažnijim pričama u toku dana, direktno sa Vašeg Lock ekrana.

Moćniji Lock ekran. Radite sa notifikacijama, i sa internet konekcijom, saznajte vesti, proverite podsetnike, i proverite Vaš mail — sve bez otključavanja iPhone-a.

Dva tab-a su bolja nego jedan. U Safariju, pregledajte i radite na dva tab-a, paralelno.

Apple Pay na internetu. Online kupovine su sad brže, bezbednije i privatnije nego ikad. Samo odaberite šta želite, i platite u Vašem pretraživaču.

Bitne saradnje. Pozovite ljude da vide i urede beleške na Vašem iCloud nalogu i svi će videti najnovije izmene.



Apple ID informacije u Settings. (iOS 10.3) Pregledajte sve Vaše Apple ID informacije na jednom mestu. Ovo sadrži Vaše informacije za kontakt, iCloud usluge i opcije koje koristite, listu Vaših Apple uređaja, i drugo.


Kucajte na dva jezika. Dodajte tastaturu na drugom jeziku, i onda možete kucati na dva jezika istovremeno bez menjanja tastature.

Osnove

Koriscenje aplikacija


Home ekran

Dodirnite aplikaciju da biste je pokrenuli.



3D Touch. Pritisnite aplikaciju da vidite Quick Actions meni.

Pritisnite Home taster u bilo kom momentu da se vratite na Home ekran. Kliznите na levo ili desno da vidite dodatne Home ekrane.



Neke aplikacije mogu da sadrže bedž na svojoj ikoni na Home ekranu, da Vas obaveste da postoji nova stavka koja čeka - na primer, broj novih email poruka. Ako postoji problem - kao na primer da poruka nije poslata - znak užvika će biti prikazan na bedžu. Na folderu, broj na bedžu označava ukupan broj notifikacija svih aplikacija unutar foldera.




Prebacivanje između aplikacija

Možete se sa lakoćom prebacivati između aplikacija koje koristite.

Pregle pokrenuti aplikacija. Dva puta kliknite Home taster da prikažete Vaše pokrenute aplikacije u app switcher-u. Kliznите levo ili desno da vidite više. Da se prebacite na drugu aplikaciju, dodirnite je.

3D Touch. Da pregledate pokrenute aplikacije, pritisnite levu ivicu ekrana, zatim kliznите desno da promenite aplikacije.




Zatvaranje aplikacije. Ako aplikacija ne radi kako treba, možete je prisilno zatvoriti. Kliznite aplikaciju na gore iz app switcher ekrana, zatim pokušajte ponovo da je otvorite.

Potražite aplikacije. Ako imate mnogo aplikacija, možete koristiti Search da ih pronađete i pokrenete. Kliznite centar Home ekrana na dole da vidite polje za pretragu.

Pogledajte naokolo

Prevucite listu gore ili dole da vidite više. Kliznite a listate brzo; dodirnite displej da prestanete da listate. Neke liste imaju indeks - dodirnite slovo da preskočite do njega.



Prevucite sliku, mapu ili internet stranicu u bilo kom smeru da biste videli više.

Da brzo preskočite do vrha stranice, dodirnite statusni bar na vrhu ekrana.

Uveličavanje i umanjivanje

Uštinite da sliku, internet stranicu ili mapu za uveličate — zatim skupite dva prsta da umanjite. U Photos, nastavite da štipate da vidite kolekciju ili album u kome se slika nalazi.



Ili dva puta dodirnite sliku ili internet stranicu da biste uveličali, zatim dva puta dodirnite ponovo da umanjite. U Maps, dva puta dodirnite za uveličavanje, zatim jednom dodirnite sa dva prsta da umanjite.

Promena orientacije ekrana

Mnoge aplikacije Vam daju različit pogled kada rotirate iPhone.



Zaključavanje orientacije ekrana. Kliznite na gore sa donje ivice ekrana da otvorite Control Center, zatim dodirnite ikonu katanca.


Ikona zaključavanje orientacije se pojavljuje u statusnom bar-u kada je orientacija zaključana.

Kada koristite iPhone 6, iPhone 6 Plus, ili iPhone 7 Plus u pejzažnoj orientaciji, neke aplikacije će imati specijalan izgled, a to su ove aplikacije: Mail, Calendar i Settings.

Napomena: Ovi specijalni izgledi nisu dostupni kada je Display Zoom opcija uključena.

Dostupnost (Reachability)

Ako imate iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, ili iPhone 7 Plus i koristite portretnu orijentaciju, lagano dodirnite Home taster dva puta da kliznete ecran dole tako da Vam sve bude na dohvata prsta.



Isključivanje Reachability opcije. Dodirnite Settings > General > Accessibility, a zatim isključite Reachability.

Lock ekran



Podignite iPhone ili pritisnite Sleep/Wake taster da vidite Lock ekran i brzo pristupite opcijama i informacijama koje su Vam najpotrebnije. Možete videti Vaše najnovije notifikacije bez otključavanja iPhone-a. Takođe možete:

Kliznите na dole sa vrha ekrana da vidite sve Vaše skorije notifikacije odjednom u Notification Center-u.

Kliznite na dna ekrana da otvorite Control Center.

Kliznite desno da vidite Today View i dobijete informacije iz Vaših omiljenih aplikacija.

Kliznite na levo da otvorite kameru.

Otključavanje iPhone-a. Kod iPhone-a 5s ili novijeg, probudite iPhone, zatim pritisnite Home taster. Kod iPhone 5c i iPhone 5, pritisnite Home taster a zatim ukucajte šifru.

Notifikacije

Notifikacije Vam pomažu da pratite šta je novo. One Vam omogućavaju da saznote ako imate propušten poziv, ako se datum nekog događaja pomerio, i drugo. Možete prilagoditi Vaše notifikacije tako da vidite samo ono što Vam je bitno.

Odgovorite kada je iPhone zaključan. Kliznite notifikaciju na levo.

3D Touch. Pritisnite notifikaciju da odgovorite na nju direktno sa Lock ekrana.

Pokrenite aplikaciju da odgovorite. Kliznite notifikaciju na levo.

Odgovorite bez izlaska iz tekuće aplikacije. Povucite notifikaciju na dole kada se pojavi na vrhu Vašeg ekrana.

Beleška: Ova opcija radi samo sa tekstualnim i emai porukama, kalendarskim pozivnicama i drugo.

Pokrenite Notification Center da pregledate sve Vaše notifikacije odjednom.
Kliznite na dole sa vrha bilo kog ekrana.



3D Touch. Pritisnite notifikaciju da odgovorite na nju iz Notification Center-a.

Očistite notifikaciju. Kliznite notifikaciju na levo. Da očistite grupu notifikacija dodirnite "x" ikonu.

3D Touch. Pritisnite "x" ikonu da očistite sve notifikacije.

Podešavanja notifikacija. Idite u Settings > Notifications. Dodirnite aplikaciju da podesite njene opcije notifikacija. Na primer, odaberite da ali želite da dozvolite notifikacijama određenih aplikacija da uključe zvuk radi notifikacije ili ne.

Odaberite da li da prikažete notifikacije na Lock ekranu. Idite u Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s ili noviji) ili Settings > Passcode (drugi modeli), zatim odaberite da li želite da omogučite pristup kada je zaključan ekran.

Obaveštenja od vlade. Na nekim područjima, možete uključiti Goverment Alerts listu. Idite u Settings > Notifications.

Na primer, u SAD, iPhone može da prima predsednička obaveštenja, i možete uključiti ili isključiti AMBER i Emergency Alerts (tu spadaju i Severe i Extreme Imminent Threat uzbune). U Japanu, iPhone može da prima Emergency Earthquake Alerts od Japan Meteorological Agency. Vladina obaveštenja variraju u odnosu na operatera i iPhone model, i možda ne rade u svim uslovima.

Utišajte sve Vaše notifikacije. Idite u Settings > Do Not Disturb. Takođe možete koristiti Siri da uključite ili isključite Do Not Disturb. Recite "Turn on Do Not Disturb" ili "Turn off Do Not Disturb."

Zatvorite Notification Center. Kliznite na gore, ili pritisnite Home taster.

Today pregled

Pronađite informacije iz Vaših omiljenih aplikacija, za tren oka. Odaberite iz Maps Nearby, Calendar, Notes, News, Reminders, i drugo.




Pokretanje Today View. Kliznite na desno sa leve ivice Home ekrana ili Lock ekrana.

Dodajte ili organizujte Today View widget-e. Da odaberete koji widget-i će se pojaviti, dodirnite Edit na dnu ekrana. Dodirnite Insert taster ili Remove taster da dodate ili uklonite widget-e. Da rasporedite Vaše widget-e, dodirnite Reorder taster, zatim prevucite na novu poziciju.

Odaberite da li da omogućite pristup Today View-u kada je iPhone zaključan. Idite u Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s ili noviji) ili Settings > Passcode (drugi modeli).

Control Center


Control Center Vam daje instant pristup kamери, AirPlay Mirroring, upravljuju i reprodukciji tekućih audio i video zapisa, kao i razne druge mogućnosti. Takođe možete podešiti osvetljenje ekrana, zaključati ekran u portretnoj orientaciji, uključiti ili isključiti bežične usluge, i uključiti AirDrop.



Pokretanje Control Center-a. Kliznite na gore sa dna bilo kog ekrana (čak i Lock ekrana).

3D Touch. Pritisnite Flashlight, Timer, ili Camera taster da vidite listu postupaka.

Upravljanje audio reprodukcijom. Kliznite Control Center levo da brzo dođete do komandi.



Promenite audio izlaz

Ako podesite Vaš iPhone sa Bluetooth zvučnicima, slušalicama, ili nekim drugim uređajem, dodirnite uređaj da prebacite audio izlaz.

Pokretanje tekuće audio aplikacije. Dodirnite ime pesme.

Upravljanje kućnim uređajima. Kliznite Control Center levo i dođite do komandi za dodatne uređaje (akoste podesili dodatne uređaje u Home aplikaciji).

Zatvaranje Control Center-a. Kliznite na dole, dodirnite vrh ekrana, ili pritisnite Home taster.

Isključivanje pristupa Control Center u aplikacijama ili na Lock ekranu. Idite u Settings > Control Center.

Pretraga

Možete pretražiti iPhone, internet i aplikacije radi korisnih informacija, uključujući:

Sportske rezultate i rasporede utakmica

Vremensku prognozu

Stanje na berzi

Brze razgovore

Kalkulacije

Mesta u blizini

Medije, uključujući muziku, TV serije, filmove, i internet video klipove


Internet stranice

Sadržaje u aplikacijama (za aplikacije koje to podržavaju)

Siri pruža još više informacija pre nego što počnete da kucate:

Bitni ljudi
Preporučene aplikacije
Mesta u blizini
Stavke u vestima

Pretraga sa iPhone-om. Prevucite dole sa Home ekrana da vidite Search. Dodirnite stavku da dobijete više informacija ili dodirnite polje za pretragu da pretražite sa iPhone-om. Rezultati će se pojaviti dok kucate; da sakrijete tastaturu i vidite više rezultata na ekranu, dodirnite Search.



Odaberite šta pretražujete. Idite u Settings > General > Spotlight Search, zatim dodirnite da deselekujete aplikacije ili sadržaje.

Isključite Siri Suggestions. Idite u Settings > General > Spotlight Search, zatim dodirnite Siri Suggestions da isključite.

Isključivanje Location Services za Spotlight Suggestions. Idite u Settings > Privacy > Location Services. Dodirnite System Services, zatim isključite Location-Based Suggestions.

Pretraga u aplikacijama. Mnoge aplikacije imaju polje za pretragu gde možete da ukucate šta želite da pronađete u aplikaciji. Na primer, u Maps aplikaciji, možete pretražiti da nađete određenu lokaciju.

Siri

Zatražite nešto od Siri

Siri Vam omogućava da govorite iPhone-u da šalje poruke, zakazuje sastanke, obavlja pozive i još mnogo toga. Siri razume prirodan govor, tako da ne morate da naučite specijalne komande ili reči. Recite Siri bilo šta, od "set the timer for 3 minutes" do "what movies are showing tonight?" Otvarajte aplikacije, i uključujte i isključujte opcije kao Airplane Mode, Bluetooth, Do Not Disturb i VoiceOver. Siri je odličan način da pratite najnovije sportske novosti, da dobijete pomoć oko odabira restorana i u pretrazi iTunes Store ili App Store radnji.

Beleška: Da biste koristili Siri, iPhone mora biti povezan na internet. Cellular naplata je moguća.

Pozovite Siri. Pritisnite i držite Home taster dok se Siri ne oglasi, zatim zatražite nešto. Ili, umesto da čekate da Siri primeti da ste prestali da pričate, možete nastaviti da držite Home taster dok govorite, a zatim ga pustite kad završite.

Ako koristite slušalice, možete koristiti centralni taster umesto Home tastera.

Hey Siri. Možete koristiti Siri bez pritiskanja Home tastera. Samo recite "Hey Siri," i recite zahtev. Neki modeli iPhone-a zahtevaju da budu uključeni u struju da bi Hey Siri opcija funkcionalisala.

Da biste uključili ili isključili Siri, idite u Settings > General > Siri > Allow "Hey Siri".



Saveti od Siri. Pitajte Siri "what can you do," ili dodirnite Help taster.

Odgovor Siri na ekranu često sadrži slike i informacije koje možete dodirnuti radi dodatnih detalja, ili da izvršite neki drugi postupak.

Promenite pol glasa od Siri. Idite u Settings > Siri > Siri Voice (možda nije dostupno na svim područjima).

Podesite jačinu zvuka za Siri. Koristite tastere za jačinu zvuka dok radite sa Siri. Radi voice feedback opcija, idite u Settings > Siri > Voice Feedback.

Sprečite pristup Siri kada je iPhone zaključan. Idite u Settings > Touch ID & Passcode (iPhone modeli sa Touch ID) ili Settings > Passcode (other models). Takođe možete isključiti Siri tako što ćete uključiti ograničenja.

Recite Siri nešto o sebi

Ako kažete Siri nešto o sebi — uključujući stvari kao što su Vaš dom i adresa gde radite i Vašu vezu, možete dobiti personalizovane usluge kao na primer “remind me to call my wife when I get home.”

Recite Siri ko ste. Popunite Vašu kontakt karticu u Contacts, idite u Settings > Siri > My Info, zatim dodirnite Vašu kontakt karticu.

Da biste obavestili Siri o Vašoj vezi, recite nešto kao “Emily Parker is my wife.” ili “Ailish Kimber is my mom.”

Beleška: Siri koristi Location Services kada zatražite nešto čemu je potrebno znanje Vaše lokacije.

Siri i aplikacije

Siri radi sa mnogim aplikacijama na iPhone-u, uključujući Phone, Messages, Maps, Clock, Calendar, i drugo. Na primer, možete reći stvari kao:

“FaceTime Mom”

“Do I have any new texts from Rick?”


“Set an alarm for 8 a.m.”

Da biste dobili personalizovane usluge za zahteve kao “FaceTime Mom,” recite siri nešto o sebi i svojim vezama.

Korišćenje Siri sa third party aplikacijama. Neke aplikacije iz App Store-a takođe podržavaju Siri. Tu spadaju aplikacije koje Vam omogućavaju da zakažete vožnju, pošaljete poruku, pretražite slike, pošaljete novac, obavljate pozive, i pratite Vaša vežbanja. Potražite aplikacije koje funkcionišu sa Siri u App Store-u.

Napravite ispravke

Ako Siri ne shvati ono što ste hteli, možete dodirnuti da izmenite Vaš zahtev.



Ili dodirnite Listen taster ponovo, zatim jasnije obrazložite zahtev.

Želite da promenite poruku pre slanja? Recite "Change it."

Siri Eyes Free opcija

Pomoću Siri Eyes Free, možete koristiti iPhone opcije u Vašem autu bez gledanja ili dodirivanja iPhone-a - možete njime upravljati samo govorom. Da biste pričali sa Siri, pritisnite i držite taster za glasovnu komandu na Vašem volanu dok ne čujete Siri zvuk. Možete zatražiti od Siri da nazove nekoga, odabere i reprodukuje muziku, čuje i sastavi tekstualne poruke, dobije diktate, pročita Vaše notifikacije, pronađe kalendarske informacije, doda podsetnike, i drugo. Siri Eyes Free opcija je dostupna samo na određenim tipovima automobila.


UPOZORENJE: Radi važnih informacija u vezi izbegavanja smetnji koje mogu dovesti do opasnih situacija, pogledajte Važne bezbednosne informacije.

Korišćenje Siri Eyes Free. Povežite Vaš iPhone sa Vašim autom pomoću Bluetooth-a.

Ukucavanje teksta

Dodirnite polje za tekst da biste videli tastaturu na ekranu, zatim dodirujte slova koja želite da kucate. Ako ukucate pogrešno slovo, kliznite na ono koje ste želeli i prekinite dodir.

Takođe možete staviti prste na tastaturu na ekranu, i zatim početi da kucate normalno. Lokacije tastera se nevidljivo podešavaju na osnovu toga gde ste stavili prste. Ako prestanete sa kucanjem, raspored tastera će se resetovati nakon dve sekunde.




Kucajte velika slova. Dodirnite Shift ili dodirnite Shift taster i kliznite na slovo.

Uključivanje Caps Lock. Dupli dodir na Shift.

Ukučavanje brojeva, simbola i znakova. Dodirnite Number taster ili Symbol taster.

Ukučajte akcentovana slova ili druge alternativne karaktere. Dodirnite i držite taster, zatim kliznite da odeberete jednu od opcija.

Da ukucate alternativni karakter,
dodirnite i držite taster, zatim kliznite na
željenu opciju



Brzo završite rečenicu tačkom i razmakom. Dva puta dodirnite space taster.


Ispravljanje reči. Ako vidite reć koja je podvučena crveno, dodirnite je da vidite preporučene ispravke. Ako reč koju želite ne budete videli, ukučajte sami ispravku.

Podesite opcije za kucanje ili dodavanje tastatura. Idite u Settings > General > Keyboard.


Tastatura na ekranu za iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus sadrže dodatne tastere koji Vam mogu koristiti. Možete videti ove tastere kada držite iPhone u pejzažnoj orientaciji.

Takođe možete koristiti Apple Wireless tastaturu da ukucate tekst.

Pregledajte tekst. Dodirnite i držite tekst da prikažete lupu, zatim prevucite na poziciju unosa.




Odabir teksta. Dodirnite mesto unosa da prikažete opcije odabira. Ili dva puta dodirnite reč da je odaberete. Prevucite tačke hvatanja da odaberete više ili manje teksta. U read-only dokumentima, kao što su internet stranice, dodirnite i držite da odaberete reč.



Možete seći, kopirati ili lepiti preko odabranog teksta. Sa Universal Clipboard, možete takođe seći ili kopirati nešto na jednom Apple uređaju, a nalepiti na drugom.

Kod nekih aplikacija, takođe možete podebljati, iskosititi ili podvući tekst (dodirnite B/I/U); pogledajte predlog u Look Up; ili neka Vam iPhone predloži alternative. Možda ćete morati da dodirnete Show More taster da biste videli sve opcije. Ako odaberete Look Up, videćete predložene informacije sa interneta i drugih aplikacija. Da isključite Suggestions u Look Up idite u Settings > General > Spotlight Search.

3D Touch. Da biste pretvorili Vašu tastaturu u trackpad, pritisnite tastaturu dok ne postane svetlo siva. Pomerite cursor prevlačenjem tastature. Bez podizanja prsta, pritisnite malo jače da odaberete reč. Pritisnite dva puta da odaberete rečenicu. Pritisnite triputa da odaberete pasus. Nakon pritiskanja, možete prevući da odaberete više teksta.



Pretpostavljeni tekst


Dok kucate, tastatura predviđa Vašu sledeću reč, preporučuje emotikone koji mogu da budu umesto Vaše reči, i daje predloge na osnovu Vaših skorašnjih aktivnosti i informacija iz Vaših aplikacija (nije dostupno na svim jezicima). Na primer, kada kucate nešto kao:

“My number is,” Vaš broj telefona će se pojaviti kao opcija.

“I’m available at,” slobodno vreme u Vašem kalendaru će se pojaviti kao opcija.

“I’m at,” Vaša trenutna lokacija će se pojaviti kao opcija kada kucate u Messages.

Dodirnite reč da je odaberete, ili prihvavite predlog ukucavajući razmak ili znak interpunkcije. Kada odaberete predloženu reč, razmak će se pojaviti nakon reči. Ako ukucate zarez, tačku, ili neki drugi znak interpunkcije, razmak će biti obrisan. Odbijte predlog dodirom originalne reči (prikazano kao opcija prepostavljenog teksta sa navodnicima).



Predviđajući tekst

Isključivanje predviđanja teksta. Dodirnite i držite Next Keyboard, Emoji key ili Switch Keyboard taster, zatim kliznite na Predictive.

Diktiranje

Ako želite, možete da diktirate umesto kucanja. Pobrinite se da je uključeno Enable Dictation (u Settings > General > Keyboard) i da je iPhone povezan na internet.

Kod iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, and iPhone SE, možete koristiti diktiranje i kada niste povezani na internet.

Beleška: Diktiranje možda nije dostupno na svim jezicima ili na svim područjima, i opcije se mogu razlikovati. Moguća je naplata cellular usluga.

Diktiranje teksta. Dodirnite Dictate taster na iPhone tastaturi, zatim govorite. Kada završite, dodirnite Done.



Dodirnite da započnete diktiranje

Dodavanje teksta. Dodirnite Dictate taster ponovo i nastavite diktiranje. Da ubacite tekst, dodirnite da stavite tačke unosa. Takođe možete zameniti odabrani tekst diktiranjem.

Dodavanje interpunkcije i format teksta. Recite znak interpunkcije ili format. Na primer "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark" postaje "Dear Mary, the check is in the mail!" znakovi interpunkcije i format komande su sledeće:

quote ... end quote

new paragraph

new line

cap—da sledeća reč počinje velikim slovom

caps on ... caps off— za veliko slovo svake reči

all caps— za velika slova cele sledeće reči

all caps on ... all caps off— za velika slova svih celih reči

no space—to eliminate the space between two words

no caps on ... no caps off— za mala slova svih velikih reči

no space on ... no space off— za niz spojenih reči


smiley—za unos :)

frowny—za unos :(

winky—za unos ;-)

Skratite kucanje

Prečica Vam omogućava da ukucate reč ili frazu ukucavanjem samo par karaktera. Na primer, ukucajte "omw" da ukucate "On my way!" Ta je već podešena, ali možete dodati i svoje.



Napravite prečicu. Idite u Settings > General > Keyboard, zatim dodirnite Text Replacement. Imate reč ili frazu koju koristite i ne želite da bude ispravljena? Napravite prečicu, ali ostavite Shortcut polje prazno.

Koristite iCloud da održavate Vaš lični rečnik ažurnim na svim Vašim drugim uređajima. Idite u Settings > [Vaše ime] > iCloud, zatim uključite iCloud Drive.

Dodavanje ili promena tastature

Možete uključiti ili isključiti opcije kucanja, kao što je provera kucanja; dodati tastature za pisanje na drugim jezicima; promeniti izgled tastature na ekranu ili Apple bežične tastature.

Ako ste dodali tastature na drugim jezicima, možete da kucate na dva jezika bez menjanja tastatura. Vaša tastatura automatski se prebacuje između jezika na kojima najčešće kucate. (nije dostupno na svim jezicima)

Podesite opcije kucanja. Idite u Settings > General > Keyboard.

Dodavanje tastature za drugi jezik. Idite u Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard.

Promena tastatura. Dodirnite i držite Switch Keyboard taster, zatim kliznite prstom na ime tastature.

Takođe možete dodirnuti Switch Keyboard taster da prebacite sa jedne tastature na drugu. Nastavite da dodirujete da pristupite svim omogućenim tastaturama.

Promena izgleda tastature. Idite u Settings > General > Keyboard > Keyboards, odaberite tastatuру, a zatim odaberite izgled

Korišćenje Apple bežične tastature

Možete koristiti Apple bežičnu tastaturu (prodaje se odvojeno) da ukucate tekst na iPhone. Tastatura se povezuje putem Bluetooth-a, tako da je prvo morate upariti sa iPhone-om.

Beleška: Apple bežična tastatura možda ne podržava opcije koje su na Vašem uređaju. Na primer, ne možete uključiti diktiranje sa Apple bežičnom tastaturom.

Uparivanje Apple bežične tastature sa iPhone-om. Uključite tastaturu, idite u Settings > Bluetooth i uključite Bluetooth, zatim dodirnite tastaturu kada se pojavi u Devices listi.

Nakon što je uparena, tastatura se povezuje sa iPhone-om kad god je u dometu — do 10 metara. Kada je povezana, tastatura na ekranu se neće pojaviti.

Uštedite bateriju. Isključite Bluetooth i bežičnu tastaturu kada je ne koristite. Možete isključiti Bluetooth u Control Center-u. Da isključite tastaturu, držite On/off taster dok se ne ugasi zelena lampica.

Zvukovi i haptics

Možete promeniti ili isključiti zvukove koje iPhone reprodukuje kada primate poziv, poruku, voice-mail, email, tweet, Facebook post, podsetnik ili nešto drugo.

Savet: Ako ne čujete ili ne vidite dolazne pozive i alarme kada ih očekujete, kliznite na gore sa donje ivice ekrana da pokrenete Control Center, zatim proverite da li je Do Not Disturb režim uključen.

Kod iPhone 7 i iPhone 7 Plus, možete osetiti dodir - koji se zove haptic feedback - nakon što izvršite neke postupke kao što je pokretanje Notification Center-a ili Today pregleda

Podesite opcije zvuka. Idite u Settings > Sounds & Haptics (iPhone 7 i iPhone 7 Plus) ili Settings > Sounds (drugi modeli) radi opcija kao što su melodije zvana i alarma, podešavanje vibracije, i jačina zvana i alarma.

Uključivanje ili isključivanje haptics-a. Idite u Settings > Sounds & Haptics (iPhone 7 i iPhone 7 Plus).

Ako želite da privremeno utišate pozive, alarme, zvučne efekte, pogledajte **Do Not Disturb** ispod.

Do Not Disturb

Do Not Disturb je lak način da skroz utišate iPhone, bilo da idete na večeru ili na spavanje. On sprečava pozive i alarme da se oglašavaju ili da osvetle ekran.

Uključivanje Do Not Disturb. Kliznite na gore sa donje ivice ekrana da otvorite Control Center, zatim dodirnite Do Not Disturb taster. Kada je Do Not Disturb uključen, Do Not Disturb ikona će se pojaviti u statusnom baru.

Čak iako je Do Not Disturb uključen, pozivi i poruke sa Vaših emergency kontakata u Medical ID će se i dalje čuti, a Alarmi će se i dalje oglašavati. Ako ste uključili Emergency Bypass za poruke i pozive od određenog kontakta, i ti zvukovi će se oglasiti takođe.


Podesite vreme za Not Disturb. Idite u Settings > Do Not Disturb.

Možete podesiti tihe sate, dozvoliti pozive od Favorites ili neke druge grupe kontakata, dozvoliti pozivima koji se ponavljaju da se oglase za slučaj da je hitan slučaj. Takođe možete podesiti da li Do Not Disturb utišava iPhone samo kada je zaključan, ili čak i kada je otključan.

Voice Control

Voice Control Vam omogućava da obavljate pozive i FaceTime pozive, i da upravljate muzikom i reprodukcijom, ako Vam je Siri isključena. Možda ćete želeti da koristite Voice Control ako ne možete da koristite Siri jer niste povezani na internet.

Beleška: Voice Control i Voice Control podešavanja nisu dostupna kada je Siri opcija uključena.



Korišćenje Voice Control opcije. Prvo, isključite Siri (idite u Settings > Siri), zatim pritisnite i držite Home taster dok se ne pojavi Voice Control i čujete zvučni signal, ili pritisnite i držite centralni taster na Vašim slušalicama.

Radi najboljih rezultata:

- Govorite jasno i prirodno.
- Govorite samo Voice Control komande, imena i brojeve. Pravie pauze između komandi.
- Koristite puna imena,

Morate govoriti glasovne komande na istom jeziku na kom je podešen iPhone (u Settings > General > Language & Region).

Isključivanje Voice Control-a. Idite u Settings > General > Accessibility > Home Button, zatim odaberite Off (pod Press and Hold to Speak).

Možete sprečiti Voice Control da poziva kada je iPhone zaključan. Idite u Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s ili noviji) ili Settings > Passcode (drugi modeli), zatim isključite Voice Dial.


Punjene i praćenje baterije

iPhone poseduje unutrašnju, litijum-jonsku punjivu bateriju. Radi više informacija o bateriji - kao i radi saveta o povećanju radnog veka baterije - posetite Apple internet stranicu.

UPOZORENJE: Radi važnih bezbednosnih informacija o bateriji i punjenju iPhone-a, pogledajte odeljak Važne bezbednosne informacije.

Punjene baterije. Najbolji način za punjenje iPhone-a jeste da povežete iPhone na utičnicu koriteći kabl koji ste dobili i USB adapter.

Ako sumnjate da je tečnost prisutna u Lightning konektoru iPhone-a, nemojte puniti iPhone.



Beleška: Povezivanje iPhone-a na izvor napajanja može pokrenuti iCloud backup ili bežično iTunes sinhronizovanje.

iPhone takođe može sporije da se puni kada ga povežete na USB 2.0 port na Vašem raču-naru. Ako Vaš Mac ili PC ne pružaju dovoljno snage za punjenje iPhone-a, "Not Charging" poruka će se pojaviti u statusnom bar-u.

Važno: iPhone baterija se može trošiti umesto da se puni ako je povezan na računar koji je isključen ili u sleep odnosno stand by režimu, na USB hub ,ili na USB port na tastaturi.

Prikaz procenta baterije u statusnom baru. Idite u Settings > Battery, zatim u ključite Battery Percentage.

Pogledajte koliko koja aplikacija troši bateriju. Idite u Settings > Battery.

Ikona baterije u gornjem desnom uglu statusnog bar-a prikazuje stanje baterije ili status punjenja.



Važno: Ako je iPhone pri kraju baterije, može prikazati sliku skoro prazne baterije, što označava da iPhone treba da se puni do deset minuta pre korišćenja. Ako je iPhone-u skoro skroz prazna baterija, ekran može biti prazan do dva minuta pre nego što se pojavi slika prazne baterije.

Punjive baterije imaju ograničen broj punjenja, i vremenom moraju da se zamene. iPhone bateriju ne može menjati korisnik; treba da je zameni autorizovani Apple provajder. Radi više informacija posetite Battery service and recycling internet stranicu.

Low Power režim

Prebacite se na Low Power režim kada Vam je iPhone baterija skoro prazna ili kada nemate pristup izvoru napajanja. Low Power režim ograničava pozadinsku aktivnost i podešava performanse određenih procesa. Korišćenjem Low Power režima možete drastično produžiti trajanje baterije.

Uključivanje Low Power režima. Idite u Settings > Battery zatim uključite Low Power Mode.

Beleška: Ako se Vaš iPhone sam prebaci na Low Power režim, vratiće se u normalan režim rada kada se baterija napuni do 80%. Vaš iPhone će možda neke zadatke sporije izvršavati dok je u Low Power režimu.

Proactive assistant

Na osnovu toga kako koristite Vaš iPhone, proaktivni asistent Vam daje preporuke šta biste želeli da uradite sledeće. Proaktivni asistent Vam može pomoći kada:

Slušanje muzike: Uključite Vaše slušalice, i proaktivni asistent će prepoznati da možda želite da slušate album koji ste započeli ranije. Vaša muzika je spremna za reprodukciju sa Lock ekrana — ili kliznite Music ikonu na gore sa donje leve strane i otvorite Vam Music aplikaciju čim otključate iPhone.



Dodajte kontakte email adresu ili događaj: Kada počnete da dodajete ljude na email ili kalendarski događaj, proaktivni asistent predlaže ljude koje ste ubacivali u prethodne email-ove i događaje.

Polazak na događaj: Ako Vaš kalendarski događaj sadrži lokaciju, proaktivni asistent proračunava stanje u saobraćaju i obaveštava Vas kada da krenete.

Isključivanje preporuka kontakata. Idite u Settings > Mail, Contacts, Calendars, zatim isključite Contacts Found in Mail.

Isključivanje preporuka događaja. Idite u Settings > Mail, Contacts, Calendars, zatim isključite Events Found in Mail.

Find My Friends

Find My Friends aplikacija je odličan način da delite Vašu lokaciju sa ljudima koji su Vam bitni. Porodica i prijatelji koji dele svoju lokaciju sa Vama će se pojaviti na mapi tako da možete brzo videti gde su. Možete podesiti obaveštenja za prijatelje i članove porodice da znate kada su došli ili otišli sa određenih lokacija.

Beleška: Radi više informacija o Find My Friends, pogledajte Help u aplikaciji.

Uključivanje Share My Location. Idite u Settings > [Vaše ime] > iCloud > Share My Location.

Deljenje Vaše lokacije sa prijateljima. Otvorite Find My Friends aplikaciju na iPhone-u i dodirnite Add. Dodajte prijatelja tako što ćete ga dodirnuti, i zatim dodirnite Done. Odaberite koliko dugo želite da delite Vašu lokaciju.

Share My Location pomoću AirDrop-a. Dodirnite Add, zatim dodirnite prijatelja koji se pojavi u AirDrop-u. Odaberite koliko dugo želite da delite Vašu lokaciju.

Podesite obaveštenja. Dodirnite prijatelja, zatim dodirnite Notify Me. Odaberite da li želite da budete obavešteni kada prijatelj dođe do ili napusti lokaciju. Odaberite njihovu trenutnu lokaciјu ili dodirnite Other da napravite novu lokaciju za obaveštenje.

3D Touch. Da biste delili lokaciju sa Home ekrana, dodirnite Extras, pritisnite Find Friends, zatim odaberite Share My Location.

Putovanje sa iPhone-om

Ako putujete izvan mreže Vašeg operatera, možete izbeći naplatu roaminga isključivanjem voice i data roaming usluga u Settings > Cellular.

Neke avio kompanije Vam dozvoljavaju držite iPhone uključenim ako uključite Airplane režim. Wi-Fi i Bluetooth su isključeni tako da ne možete obavljati ili primati FaceTime pozive ili koristiti opcije koje zahtevaju bežičnu komunikaciju, ali možete slušati muziku, igrati igre, gledati video zapise, ili koristiti druge aplikacije kojima ne treba internet konekcija. Ako avio kompanija dozvoljava, možete uključiti Wi-Fi ili Bluetooth, čak iako ste u Airplane režimu.

Uključivanje Airplane Mode režima. Kliznite na gore sa donje ivice ekrana da otvorite Control Center, zatim dodirnite Airplane Mode taster. Takođe možete uključiti ili isključiti Airplane Mode u Settings. Kada je Airplane režim uključen, Airplane Mode ikona će se pojaviti u statusnom bar-u na vrhu ekrana.

Takođe možete uključiti ili isključiti Wi-Fi i Bluetooth u Control Center-u.

Bezbednost, rukovanje i podrška

UPOZORENJE: Ne poštovanje ovih bezbednosnih instrukcija može rezultovati požarom, strujnim udarom, povredom, ili oštećenjem iPhone-a ili druge imovine. Pročitajte sve bezbednosne informacije pre korišćenja iPhone-a.

Rukovanje iPhone uređajem rukujte pažljivo. Napravljen je od metala, stakla i plastike i sadrži elektronske komponente. iPhone se može oštetiti ako se ispusti na tlo, spali, probuši, zgneće ili dođe u kontakt sa tečnošću. Ne upotrebljavajte oštećeni iPhone, kao što je iPhone sa napuknutim ekranom, jer može prouzrokovati povredu. Ako ste zabrinuti da bi se površina iPhone-a mogla ogrebati, razmislite o korišćenju futrole ili poklopca.

Popravka Ne otvarajte iPhone i ne pokušavajte ga sami popravljati. Rastavljanjem iPhone-a možete ga oštetiti ili se možete povrediti. Ako je iPhone oštećen, u kvaru ili dođe u kontakt sa tečnošću, obratite se Apple-u ili ovlašćenom Apple servisu. Dodatne informacije o servisu možete pronaći Apple Repair internet stranici.

Baterija Ne pokušavajte zameniti bateriju iPhone uređaja - možete oštetiti bateriju, što bi moglo prouzrokovati pregrevanje i povredu. Litijum-jonsku bateriju u iPhone uređaju sme zameniti samo Apple-ov operater ili ovlašćeni Apple servis pa ju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada. Nemojte stavljati bateriju u vatru. Informacije o recikliranju i zameni baterije potražite na <http://www.apple.com/batteries/service-and-recycling>

Ovlačenje pažnje Korišćenje iPhone-a vam može u nekim okolnostima odvući pažnju i može izazvati opasnu situaciju (na primer, izbegavajte koristiti slušalice tokom vožnje bicikla). Pridržavajte se pravila koja zabranjuju ili ograničavaju korišćenje mobilnih telefona ili slušalica.

Navigacija Mape, uputstva, Flyover i aplikacije koje se baziraju na lokaciji baziraju se na data uslugama. Ove data usluge podložne su promeni i možda neće biti dostupne u svim geografskim područjima, što može rezultovati nedostupnim, netačnim ili nepotpunim mapama. Za neke funkcije Maps potrebne su lokacijske usluge. Informacije sa iPhone-a uporedite sa okruženjem i pratite postavljene znakove kako biste rešili eventualne nejasnoće. Nemojte koristiti ove usluge prilikom obavljanja aktivnosti koje zahtevaju Vašu punu pažnju. Uvek se pridržavajte postavljenih znakova te zakona i propisa u područjima gde koristite iPhone i uvek koristite zdrav razum.

Punjjenje Punite iPhone pomoću isporučenog USB kabla i strujnog adaptera ili pomoću bilo kojeg drugog kabla i strujnog adaptera sa oznakom "Made for iPhone", koji su kompatibilni sa standardom USB 2.0 ili novijim, odnosno pomoću strujnih adaptera koji su kompatibilni sa primenjivim propisima države i sa jednim ili više sledećih standarda: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ili bilo koji drugi važeći standard za međusobnu upravlјivost strujnih adaptera mobilnih telefona.

Upotreba oštećenih kablova ili punjača ili punjenje kada ima vlage može prouzrokovati požar, strujni udar, povredu ili oštećenja iPhone-a ili druge imovine. Kada upotrebljavate Appleov USB adapter za napajanje za punjenje iPhone uređaja uverite se da je USB kabl potpuno umetnut u mrežni adapter pre nego što spojite adapter na strujnu utičnicu.

Lightning kabl i priključak Izbegavajte dugotrajan kontakt kože sa priključkom kad je Lightning-USB kabel priključen na izvor napajanja, jer to može uzrokovati nelagodnost ili povredu. Treba izbegavati situacije poput spavanja ili sedenja na Lightning priključku.

Dugotrajno izlaganje topotli iPhone i njegov strujni adapter su usklađeni sa važećim standardima i ograničenjima za površinsku temperaturu. Ipak, čak i unutar tih ograničenja, dugotrajni kontakt sa toplim površinama može uzrokovati nelagodnost ili ozlede. Izbegavajte prekomerni kontakt sa uređajem ili strujnim adapterom kada uređaj radi ili je povezan na izvor napajanja. Na primer, nemojte spavati na uređaju ili strujnom adapteru ili ih stavljati ispod čebeta, jastuka ili vašeg tela kad je povezan na izvor napajanja. iPhone i strujni adapter trebate koristiti na dovoljno provedenom mestu tokom upotrebe ili punjenja. Obratite posebnu pažnju na ovo ako patite

Oštećenje sluha Slušanje zvukova pri visokoj glasnoći može oštetiti Vaš sluh. Pozadinska buka, kao i kontinuirano izlaganje visokim nivoima glasnoće, mogu prouzrokovati da nam se zvukovi čine tišim nego što to zaista jesu. Uključite audio reprodukciju i proerite glasnoću pre nego što stavite slušalice u uši. Za više informacija o oštećenju sluha pogledajte Sound and Hearing internet stranicu.

Kako biste izbegli oštećenje sluha, sa iPhone-om koristite samo kompatibilne prijemnike, slušalice, zvučnike ili slušalice sa mikrofonom. Slušalice koje se prodaju uz iPhone 4s ili noviji u Kini (prepoznatljive po tamnim izolacijskim prstenovima na priključku) izrađene su u skladu sa kinetskim standardima i kompatibilne su samo s uređajem iPhone 4s ili novijim, iPad 2 ili novijim, i iPod Touch-om pete generacije ili novijim.

UPOZORENJE: Za sprečavanje mogućeg gubitka sluha ne slušajte zvukove pri visokim nivoima jačine zvuka duži vremenski period.

Izloženosti radio frekvenciji iPhone upotrebljava radio signale za povezivanje na bežične mreže. Za informacije o radiofrekvenciskoj (RF) energiji iz radiosignalata i merama koje možete preuzeti kako bi se smanjila izloženost, pogledajte Settings > General > About > Legal > RF Exposure ili posetite RF Exposure internet stranicu.

Interferencija radio frekvencije Obratite pažnju na znakove i obaveštenja koji zabranjuju ili ograničavaju upotrebu mobilnih telefona (na primer u zdravstvenim ustanovama ili na područjima miniranja). Iako je iPhone napravljen, testiran i proizведен u skladu sa propisima vezanim uz emisije radio frekvencija, takve emisije sa iPhone uređaja mogu negativno uticati na rad druge električne opreme, uzrokujući nepravilan rad. Isključite iPhone ili upotrebite airplane režim za isključenje bežičnih odašiljača iPhone uređaja kada je upotreba zabranjena,

Smetnje u radu medicinskih uređaja iPhone sadrži komponente i radio uređaje koji emituju elektromagnetna polja. iPhone takođe sadrži magnete i priložene slušalice takođe imaju u sebi magnete. Ova elektromagnetna polja i magneti mogu uticati na elektrostimulatore srca, defibrilatore i druge medicinske uređaje. Držite iPhone i slušalice na sigurnoj udaljenosti od svog medicinskog uređaja. Za informacije specifične za vaš medicinski uređaj obratite se svojem lekaru i proizvođaču medicinskog uređaja. Ako sumnjate da iPhone ometa rad pejsmejkera ili bilo kojeg drugog medicinskog uređaja, prestanite koristiti iPhone.

Nije reč o medicinskom uređaju iPhone i aplikacija Health nisu kreirani ili namenjeni za primenu u dijagnostici bolesti ili za druge zdravstvene probleme, niti za lečenje, ublažavanje tegoba ili prevenciju bolesti.

Zdravstvena stanja Ako imate zdravstvenih tegoba na koje mislite da bi iPhone mogao uticati (na primer napadi, nesvestice, naprezanje očiju ili glavobolje), obratite se svom lekaru pre upotrebe iPhone uređaja.

Eksplozivne atmosfere Ne punite ili upotrebljavajte iPhone u područjima sa potencijalnim eksplozivnim atmosferama, kao što su područja sa gorivom ili područja gde se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice (na primer žito, prašina ili metalni prah). Poštujte sve znakove i uputstva.

Ponavljanji pokreti Kada ponavljate aktivnosti kao što su kucanje ili igranje igara na iPhone uređaju možete osetiti nelagodnost u šakama, rukama, zglobovima, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Ako osetite nelagodnost prestanite upotrebljavati iPhone uređaj i obratite se lekaru.

Aktivnosti sa ozbiljnim posledicama Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu u situacijama u kojima zakazivanje uređaja može dovesti do smrti, ozleda ili teškog zagađenja okoline.

Opasnost od gušenja Neka dodatna oprema za iPhone može predstavljati opasnost od gušenja za malu decu. Držite ovaj dodatni pribor podalje od male dece.

Važne informacije o rukovanju

Čišćenje Odmah očistite iPhone uređaj ako dođe u kontakt sa materijalom koji može napraviti mrlje - kao što su prljavština, mastilo, šminka ili losioni. Za čišćenje:

Pre čišćenja iPhone uređaja otkačite sve kablove i isključite iPhone (pritisnite i zadržite taster za uključenje/isključenje i povucite klizač na ekranu).

Upotrebite mekanu krpu koja ne ispušta vlakna.

Pripazite da vлага ne uđe u otvore.

Ne upotrebljavajte proizvode za čišćenje ili vazduh pod pritiskom.

Prednja strana iPhone-a je od staklakoje ima oleofobni premaz otporan na otiske. Ovaj premaz se vremenom istroši usled normalne upotrebe. Sredstva za čišćenje i abrazivni materijali će brže potrošiti zaštitni premaz i mogu izgrevati staklo.

Izlaganje tečnostima i prašini. Ako tečnost dođe u dodir sa iPhone-om ili prašina padne na njega, očistite sa mekom krpom koja ne ispušta vlakna, i pobrinite se da Vaš iPhone ostane suv i čist pre otvaranja SIM slota. Minimalizujte izlaganje sapunu, deteržentima, kiselinama ili kiselim hranama, ili bilo kakvim tečnostima - na primer, slana voda, voda sa sapunom, bazenska voda, parfem, sredstvo protiv insekata, losion, losion za sunčanje, ulje, razređivač, boja za kosu itd. Ako iPhone dođe u kontakt sa bilo kojom od ovih substanci, pratite uputstva za čišćenje iPhone-a.

iPhone 7 i iPhone 7 Plus su otporni na prskanje, vodu, prašinu, i testirani su u laboratorijskim uslovima sa oznakom IP67 pod IEC standardom 60529. Otpornost na prskanje, vodu i prašinu nisu trajne otpornosti i vremenom mogu oslabiti usled upotrebe uređaja. Šteta nastala usled tečnosti nije pokrivena garancijom. Da sprečite oštećenja od tečnosti, izbegavajte sledeće:

- Plivanje ili kupanje sa iPhone 7 ili iPhone 7 Plus
- Izlaganje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus vodi pod pritiskom ili vodi koja se kreće velikom brzinom, kao na primer tokom tuširanja, skijanja na vodi, surfovovanja i slično
- Korišćenje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus u sauni ili prostoriji sa vodenom parom
- Namerno potapanje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus u vodu
- Korišćenje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus izvan preporučenih temperaturnih raspona ili u veoma vlažnim uslovima
- Ispuštanje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus na pod ili neki drugi vid udarca
- Rastavljanje iPhone 7 ili iPhone 7 Plus, a tu spada i uklanjanje šrafova

Ako su Vaši iPhone 7 ili iPhone 7 Plus izloženi tečnosti, izvadite sve kablove i nemojte puniti Vaš uređaj dok se komplento ne osuši. Korišćenje dodataka ili punjenje dok je mokar može oštetiti Vaš iPhone. Omogućite bar 5 sati pre punjenja ili povezivanja Lightning dodatka.

Da biste osušili iPhone, nežno dodirnite ruku sa Lightning konektorom da gleda na dole da biste uklonili višak tečnosti. Ostavite uređaj na suvom mestu gde ima dovoljno protoka vazduha. Stavljanje uređaja ispred ventilatora koji duva hladan vazduh direktno u Lightning konektor može pomoći procesu sušenja.

Nemojte sušiti Vaš iPhone pomoću eksternih izvora topline ili ubacivati strane predmete u Lightning konektor kao što su pamučna vata ili ubrus.

Upotreba priključaka, portova i tastera Nikada ne pokušavajte umetnuti priključak u port na silu ili primjenjivati preterani pritisak na taste, jer to može prouzrokovati oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom. Ako se priključak ne umetne u port relativno jednostavno, verovatno se ne podudaraju. Proverite ima li oštećenja, podudaraju li se priključak i port i jeste li pravilno postavili priključak u odnosu na port.

Lightning-USB kabl Promena boje Lightning priključka tokom redovne upotrebe je normalna pojava. Prljavština, zagađenje i izloženost vlazi mogu uzrokovati promenu boje. Ako se vaš Lightning kabl ili priključak zagreju tokom upotrebe ili se iPhone ne može puniti ili sinhronizacijom, isključite ga iz računara ili adaptera i očistite Lightning priključak mekom i suvom krpom. Ne upotrebljavajte tekućine ili proizvode za čišćenje kada čistite Lightning priključak.

Određeni načini korišćenja mogu doprineti habanju ili pucanju kabla. Lightning-USB kabl, kao i bilo koja druga metalna žica ili kabl, postaju slabi ili krhki ako se više puta savijaju na istom mestu. Kabl savijajte u blagom luku, a ne pod uglom. Redovno pregledajte ima li na kablu ili priključku bilo kakvih kvržica, lomova, iskrivljenja ili drugih oštećenja. Pronađete li takvo oštećenje, prestanite koristiti taj Lightning-USB kabl.

Radna temperatura iPhone je dizajniran za rad pri temperaturama okruženja od 0°C do 35°C i za štuvanju pri temperaturama između -20°C i 45°C. iPhone se može oštetiti, a radni vek baterije skratiti ako ga čuvate ili koristite izvan ovih temperaturnih raspona. Izbegavajte izlaganje iPhone uređaja velikim promenama temperature ili vlažnosti. Kada upotrebljavate iPhone uređaj ili punite bateriju zagrevanje iPhone uređaja je uobičajeno.

Ako unutrašnja temperatura iPhone uređaja bude viša od normalnih radnih temperatura (na primer, u vrućem automobilu ili na direktnom sunčevom svetlu tokom dužeg razdoblja), iPhone će pokušati regulisati svoju temperaturu na sledeće načine:

iPhone će prestati punjenje.

Ekran će se zatamniti.

Prikazaće se poruka temperaturnog upozorenja.

Neke aplikacije će se možda zatvoriti.

Važno: Nećete moći koristiti iPhone sve dok se na ekranu prikazuje upozorenje o temperaturi. Ako iPhone ne može regulisati svoju unutrašnju temperaturu, prelazi u duboko pripravno stanje sve dok se ne ohladi. Pre nego što pokušate ponovo upotrebljavati iPhone prenestite ga na hladnije mesto, dalje od direktno sunčevog svetla i pričekajte nekoliko minuta pre korišćenja iPhone-a.

Zaboravili ste Vaš Apple ID, iPhone šifru ili iCloud iCloud Security šifru?

Povratite Vaš Apple ID ili resetujte Vašu Apple ID šifru. Idite na Apple I Forgot internet stranicu.

Resetovanje iPhone šifre. Ako ste ukucali pogrešnu šifru šest puta zaredom, bićete zaključani, i poruka će izaći da je iPhone onemogućen. Ako ne možete da se setite Vaše šifre, možete obrisati iPhone, i postaviti novu šifru. (ako ste napravili iCloud ili iTunes backup pre nego što ste zaboravili šifru, možete povratiti Vaše podatke i podešavanja sa backup-a).

Resetovanje ili pravljenje nove iCloud Security šifre. Ako ukucate pogrešnu iCloud Security šifru previše puta koristeći iCloud Keychain, Vaš iCloud Keychain će biti onemogućen na tom uređaju, a Vaš keychain u iCloud-u će biti obrisan. Idite na Apple Support stranicu ako ste ukucali Vaš iCloud Security šifru pogrešno previše puta.

iPhone stranica za podršku

Opširne informacije o podršci se nalaze online na <https://support.apple.com/iphone>

Da biste kontaktirali Apple personalizovanu podršku, posetite <https://support.apple.com/contact> (nije dostupno na svim područjima).

Informacije o Vašem iPhone-u

Pregled mesta za skladištenje i koliko mesta zauzimaju aplikacije. Idite u Settings > General > Storage & iCloud Usage, gde možete upravljati iCloud mestom za skladištenje.

Pregled potrošnje baterije. Idite u Settings > Battery da biste videli koliko je prošlo od poslednjeg punjenja iPhone-a. Takođe možete videti stanje baterije u procentima.

Pregled trajanja poziva i cellular potrošnje. Idite u Settings > Cellular.

Više informacija o iPhone-u. Idite u Settings > General > About. Stavke koje možete videti su sledeće:

- Ime
- Mreža
- Broj pesama, video zapisa, slika i aplikacija
- Kapacitet i dostupan prostor za čuvanje
- iOS verzija
- (Cellular modeli) Operater
- Broj modela
- Serijski broj
- (Cellular modeli) Cellular Data broj
- Wi-Fi i Bluetooth adrese
- (Cellular modeli) IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- (Cellular modeli) ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, ili Smart Card) za GSM mreže
- (Cellular modeli) MEID (Mobile Equipment Identifier) za CDMA mreže Modem firmware
- Pravne informacije (uključujući pravne napomene i licencu, garanciju, regulatorne podatke i informacije o izloženosti radio frekvencijama)

Za kopiranje serijskog broja i drugih identifikatora dodirnite i zadržite identifikator dok se ne pojavi stavka Copy.

Da biste videli regulative, idite u Settings > General > Regulatory.

Prikaz ili isključenje dijagnostičkih informacija: Otvorite Settings > Privacy > Diagnostic & Usage.

Kako bi Apple poboljšao proizvode i usluge, iPhone šalje podatke o dijagnostici i upotrebi. Ovi podaci vas osobno ne definisu, ali mogu sadržavati informacije o lokaciji.

Cellular podešavanja

Da uključite ili isključite roaming, da podesite koje aplikacije i usluga koriste cellular data, da proverite trajanje poziva i cellular data potrošnju, kao i da podesite druge cellular opcije, idite u Settings > Cellular.

Beleška: Radi pomoći u vezi cellular usluga, govorne pošte i naplate kontaktirajte Vašeg operatera.

Ako je iPhone povezan na internet putem cellular mreže, LTE, 4G, 3G, E ili GPRS ikone će se pojaviti u statusnom bar-u.

LTE, 4G i 3G usluge na GSM cellular mrežama podržavaju istovremene glasovne i data komunikacije. Za sve druge cellular konekcije, ne možete koristiti internet usluge dok pričate preko iPhone-a osim u slučaju kada je u pitanju Wi-Fi konekcija. U zavisnosti od mrežne konekcije, možda nećete moći da primate pozive dok iPhone prebacuje podatke preko cellular mreže - kada preuzimate internet stranicu na primer.

- GSM mreže: Na EDGE ili GPRS konekciji, dolazni pozivi mogu ići direktno na glasovnu poštu tokom prebacivanja podataka. Radi dolaznih poziva na koje odgovarate, transferi podataka se pauziraju.
- CDMA mreže: Na EV-DO konekciji, transferi podataka se pauziraju kada odgovorite na dolazni poziv. Na 1xRTT konekcijama, dolazni pozivi mogu ići direktno na glasovnu poštu tokom transfera podataka. Kod dolaznih poziva na koje odgovorite, transferi podataka se pauziraju

Transferi podataka se nastavljaju kada završite poziv.

Ako je Cellular Data isključeno, sve data usluge će koristiti Wi-Fi - tu spadaju email, surfovovanje internetom, push obaveštenja, i druge usluge. Ako je Cellular Data uključeno, moguća je naplata od strane operatera. Na primer, korišćenje nekih usluga i opcija koje prebacuju podatke, kao Messages, može rezultovati naplatom.

Uključenje i isključenje Cellular Data. Idite u Settings > Cellular Data, zatim uključite ili isključite Cellular Data. Sledeće opcije takođe mogu biti dostupne:

Isključite ili uključite Voice Roaming (CDMA): Isključite Voice Roaming da izbegnete naplatu preko cellular mreže kada ste na području koje ne pokriva Vaš operater. Kada putujete, možete isključiti Data Roaming da izbegnete naplatu.

Uključite ili isključite 4G/LTE (zavisi od operatera): Korišćenje 4G ili LTE brže učitava internet podatke ali u nekim slučajevima može uticati na brže trošenje baterije. Ova opcija nije dostupna na svim područjima. Kod iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, i novijim, postoje opcije za isključivanje 4G/LTE ili za odabir Voice & Data (VoLTE) ili Data Only.

Voice & Data (kod nekih operatera): Odaberite LTE za brže učitavanje podataka (ovo takođe uključuje VoLTE). Odaberite manje brzine radi štednje baterije.

Podesite Personal Hotspot. Personal Hotspot deli internet konekciju iPhone-a sa Vašim računarom ili drugim iOS uređajem.

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi Assist-a: Ako je Wi-Fi konekcija loša, Wi-Fi Assist koristi cellular data da pojača signal.

Beleška: Korišćenje podataka preko cellular mreže može biti podložno dodatnoj naplati.

Podesite hoće li se mobilni podaci koristiti za aplikacije i usluge: Otvorite Settings > Cellular Data, zatim uključite ili isključite mobilne podatke za bilo koju aplikaciju koja može koristiti mobilne podatke. Ako je podešavanje isključeno, iPhone koristi samo Wi-Fi za tu uslugu. Podešavanje iTunes uključuje iTunes Match i automatsko preuzimanje iz prodavnica iTunes Store i App Store.

VPN podešavanja

VPN (virtual private network) pruža obezbeđen pristup internetu preko privatnih mreža, kao što su mreže Vaše organizacije. Možda ćete morati da instalirate VPN aplikaciju iz App Store-a koja podešava iPhone pristup internetu. Kontaktirajte Vašeg administratora sistema radi informacija o aplikaciji i podešavanjima koja Vam trebaju.

Profiles podešavanja

Konfiguracioni profili definišu podešavanja za korišćenje iPhone-a sa poslovnim ili školskim mrežama ili nalozima. Možda će Vam biti traženo da instalirate konfiguracioni profil koji Vam je poslat email-om, ili koji se preuzima sa internet stranice. iPhone traži Vašu dozvolu da instalira profil, i prikaže informacije o tome šta sadrži, kada otvorite fajl. Možete videti profile koje ste instalirali u Settings > General > Profiles & Device Management. Ako obrišete profil, sva podešavanja, aplikacije i podaci u vezi profila su obrisani.

Prodaja ili poklanjanja iPhone-a

Pre nego što prodate ili poklonite Vaš iPhone, pogledajte Apple Support članak What to do before selling or giving away your iPhone, iPad, or iPod touch, i pobrinite se da uradite sledeće stvari:

- Ako ste uparili Apple Watch sa Vašim iPhone-om, prekinite uparenost.
- Backup-ujte iPhone sa iCloud Backup-om ili iTunes-om. Ako zamenite iPhone sa drugim iPhone-om, možete koristiti Setup Assistant da povratite backup na Vaš novi iPhone.
- Obrišite sve podatke i podešavanja, kao i Vaše lične informacije.

Dodatne informacije, servis i podrška

Na sledećim mestima možete saznati dodatne informacije o sigurnosti, softveru i servisu.

Da saznote više	Uradite ovo
Bezbedno korišćenje iPhone-a	Pogledajte Važne bezbednosne informacije.
iPhone servis i podrška, saveti, forumi i Apple softverska preuzimanja	Posetite iPhone Support internet stranicu.
Servis i podrška Vašeg operatera	Kontaktirajte Vašeg operatere ili posetite internet stranicu Vašeg operatera
Najnovije informacije o iPhone-u	Posetite iPhone internet stranicu
Upravljanje Vašim Apple ID nalogom	Prijavite se na stranicu Vašeg Apple ID naloga
Korišćenje iCloud-a	Pogledajte iCloud Help
Korišćenje iTunes-a	Pokrenite iTunes, zatim odaberite Help > iTunes Help. Radi online iTunes tutoriala (možda nije dostupno na svim područjima), idite na iTunes Support internet stranicu.
Korišćenje drugih Apple iOS aplikacija	Posetite iOS Apps Support internet stranicu
Pronalaženje serijskog broja, IMEI, ICCID ili MEID Vašeg iPhone-a	Možete pronaći serijski broj Vašeg iPhone-am, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCD, ili Mobile Equipment Identifier (MEID) na iPhone pakovanju. Ili na iPhone-u, odaberite Settings > General > About.
Ostvarivanje garancije	Prvo pratite savete u ovom uputstvu. Zatim posetite iPhone Support internet stranicu
Pregled informacija o regulativama	Na iPhone-u, idite u Settings > General > Regulatory.
Servisiranje baterije	Posetite Battery Service and Recycling internet stranicu.
Korišćenje iPhone-a u poslovnom okruženju	Posetite iPhone in Business internet stranicu.

Izjava o FCC usklađenosti

Ovaj uređaj usklađen je sa člankom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Napomena: Ova oprema je testirana, čime se pokazala usklađenost sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, opisanim u članku 15 FCC pravila. Ta ograničenja namenjena su pružanju razumne zaštite od štetnih zračenja u području stanovanja.

Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi u skladu sa uputstvima, možete prouzrokovati štetne smetnje radio komunikacija. Međutim, ne može se garantovati odsutnost smetnji u svim načinima postavljanja sistema. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskog prijema, što možete ustaviti isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik može pokušati ukloniti smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili prenestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu sa zidnom utičnicom na električnom krugu različitom od onog na koji je povezan prijemnik.
- Obratite se za pomoć prodavacu ili iskusnom serviseru radio/TV prijemnika.

Važno: Promene ili prepravke ovog proizvoda, a koje nije odobrila kompanija Apple, mogu poništiti EMC (elektromagnetska kompatibilnost) i bežičnu usklađenost, kao i Vaše pravo na upotrebu uređaja.

Ovaj proizvod se pokazao usklađenim sa EMC standardima, pod uslovima koji uključuju upotrebu usklađenih perifernih uređaja i oklopljenih kablova između komponenti sistema. Koristite samo usklađene periferne uređaje i oklopljene kablove između komponenti sistema kako biste smanjili mogućnost pojave interferencije sa radio i TV prijemnicima, kao i ostalim električnim uređajima.

Odgovorno lice (za sve u vezi FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014

Kanadske regulative

Ovaj uređaj je u skladu sa Industry Canada licencom-odeljak RSS standardi. Rad uređaja ora da ispunjava sledeća dva uslova:

(1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Rad u opsegu 5150-5250 MHz je samo za upotrebu unutar prostorija radi smanjivanja potencijalnih štetnih smetnji po mobilne satelitske sisteme.

Korisnici treba da znaju da snažni radari imaju prednost korišćenja (prioritetni korisnici) opsega 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz i da ovi radari mogu da ometaju i/ili oštete LE-LAN uređaje.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


La bande 5 150 – 5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 650 – 5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Class 1 informacije o laseru

iPhone 7 i iPhone 7 Plus se klasifikuju kao Class 1 laserski uređaj po IEC60825-1:2007 i IEC60825-1:2014. Ovi uređaji su u skladu sa 21 CFR 1040.10 i 1040.11 osim za odstupanja po Laser Notice No. 50, koji datiraju Jun 24, 2007. Ovi uređaji sadrže laser koji se može oštetiti tokom popravke ili rastavljanja, što može dovesti do opasnog izlaganja infracrvenim laserskim emisijama koje nisu vidljive. Ova oprema treba da bude servisirana od strane Apple-a ili autorizovanog servisa.




Apple i briga za okolinu

Kompanija Apple preuzima odgovornost za smanjenje štetnog uticaja na okolinu, koji proizlazi iz proizvodnje i proizvoda. Za dodatne informacije, posetite Apple and the Environment internet stranicu.

Informacije o odlaganju i recikliranju

Apple Recycling Program (dostupno na određenim područjima): Radi besplatnog re-cikliranja Vašeg starog iPhone-a i ostalih informacija o recikliranju, posetite Recycling internet stranicu.



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj i/ili njegova baterija ne sme da se odloži sa kućnim otpadom. Morate odložiti iPhone usklađu sa lokalnim zakonima i regulativama. Kada iPhone dostigne kraj svog radnog veka, kontaktirajte lokalne vlasti da se informišete o opcijama za odlaganje i recikliranje, ili ga jednostavno dajte Vašem lokalnom Apple prodavcu ili Apple-u. Baterija će biti izvađena i reciklirana u skladu sa propisima. Radi više informacija posetite Recycling internet stranicu.

Evropska Unija - informacije o odlaganju

Prethodni simbol označava da se u skladu s lokalnim zakonima i propisima ovaj uređaj i/ili baterija treba odložiti odvojeno od kućnog otpada. Kada dođe vreme za odlaganje uređaja, odnesite ga na propisima određeno sabirno mjesto. Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem svog proizvoda i/ili pripadajuće baterije pomažete u očuvanju prirodnih izvora i osiguravate recikliranje proizvoda na način koji štiti ljudsko zdravlje i okolinu.

Servisiranje baterije: Litijum-jonsku bateriju u iPhone-u treba da servisira Apple ili autorizovani servis. Radi više informacija o servisiranju baterije i recikliranju, posetite Battery Service and Recycling internet stranicu.

Odložite bateriju u skladu sa Vašim lokalnim zakonima i smernicama.

ENERGY STAR® izjava o usklađenosti



Da sačuva energiju, iPhone je podešen da se zaključa nakon dva minuta bez aktivnosti. Da promenite ovo podešavanje, idite u Settings > General > Auto-Lock. Da otključate iPhone, pritisnite Sleep/Wake taster ili Home taster.

iPhone je u skladu sa ENERGY STAR smernicama za efikasnost energije. Smanjenje potrošnje energije štedi novac i pomaže u očuvanju vrednih resursa. Radi više informacija o ENERGY STAR programu, posetite www.energystar.gov

Potvrđujem da ovaj prevod na srpskom jeziku potpuno odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.
Emilija Tomović, sudski prevodilac za engleski jezik Beograd.