



# MacBook Pro

## Osnove

za MacBook Pro sa Thunderbolt 3



Overen prevod na engleski jezik

# Sadržaj

<b>3</b>	<b>Poglavlje 1: MacBook Pro na prvi pogled</b>
3	Pozdravite MacBook Pro
4	Pođite u obilazak
5	Šta sve dobijate
6	Tastatura
7	Upoznajte Touch Bar i Touch ID
9	Prilagođavanje Touch Bar-a
10	Trackpad
11	Punjenje baterije
12	Dodaci
13	Korišćenje eksternog displeja
<b>14</b>	<b>Poglavlje 2: Početni koraci</b>
14	Podešavanje
16	Pregled ekrana
16	Desktop, Finder, Dock
17	System Preferences, Spotlight, Meni bar
17	Notification Center, Siri
18	Pomoć, Night Shift
19	Otključajte Vaš MacBook Pro pomoću Apple Watch-a
20	Brzo otvaranje aplikacija
20	Multitask na Vašem desktopu
21	Pristupajte svim Vašim sadržajima, bilo gde sa iCloud-om
23	Koristite Vaš MacBook Pro i iOS uređaje zajedno
23	Continuity, Telefonski pozivi
24	Tekstualne poruke, Instant Hotspot
25	Handoff, Universal Clipboard
26	Bežično deljenje, štampanje i reprodukcija
26	Airdrop
27	AirPrint, Airplay
28	Prebacivanje Vaših podataka
29	Uštedite prostor na Vašem računaru
30	Backup i povraćaj
<b>31</b>	<b>Poglavlje 3: Bezbednost, rukovanje i podrška</b>
31	Važne bezbednosne informacije
34	Važne informacije o rukovanju
35	Shvatanje ergonomije
35	Apple i životna sredina
36	Saznajite više, servis i podrška
37	FCC regulative
37	Kanadske regulative
38	Evropa — EU deklaracija o konformitetu
38	ENERGY STAR® izjava o usklađenosti
39	Informacije o odlaganju i recikliranju
40	Softverska licenca

# MacBook Pro na prvi pogled

# 1

## Pozdravite MacBook Pro



Ovo uputstvo pruža bitne informacije koje su Vam potrebne da najbolje iskoristite Vaš MacBook Pro. Odeljci opisani ispod pokrivaju hardverske opcije, kao i softverske procese i najbitnije stvari.

**Početni koraci.** Pokrenite Vaš MacBook Pro tako što ćete podići poklopac ili ga povezati na napajanje, ili pritiskom na taster za napajanje ili Touch ID. Pratite korake Setup Assistant-a, i MacBook Pro je spreman za korišćenje. Radi detaljnijih informacija, pogledajte [Podešavanje](#). Da biste prebacivali Vaše podatke sa starog računara, pogledajte [Prebacivanje Vaših podataka](#).


**Iskoristite prečice najbolje što možete.** Ako Vaš MacBook Pro ima Touch Bar, prečice za najčešće korišćene zadatke su Vam na dohvat prsta. Menjajte podešavanja, koristite preporuke za kucanje teksta i poruka, dodajte emoji-e, uređujte slike i mnogo toga, prostim dodirom. Pogledajte [Upoznajte Touch Bar i Touch ID](#).

**Budite sinhronizovani.** Pristupajte Vašim dokumentima, muzici, aplikacijama, kontaktima i kalendarima na svim Vašim uređajima pomoću iCloud-a. I koristite Vaš MacBook Pro sa Vašim iOS uređajima da pozivate i primete pozive i poruke, kopirate i lepите na svim Vašim uređajima, ili da napravite Instant Hotspot. Saznajte više u [Pristupajte svim Vašim sadržajima, bilo gde sa iCloud-om i Continuity](#).

**Oslobodite Vašu kreativnost.** Planirajte događaje i delite informacije i slike preko Notes-a; organizujte i slušajte muziku, knjige, filmove i drugo putem iTunes-a; pravite prezentacije pomoću Keynote-a; i proverite koje su sve aplikacije dostupne putem App Store-a, da biste izrazili sebe na onoliko načina koliko imate ideja.

## Pođite u obilazak

Ovo uputstvo je za MacBook Pro modele koji imaju Thunderbolt 3 (USB-C). (Nisu sve karakteristike dostupne na svim modelima.)



- Thunderbolt 3 (USB-C) portovi: Punite Vaš računar, prebacujte podatke pri Thunderbolt brzinama (do 40 Gbps), povežite displej ili projektor, i drugo.



- 3.5 mm ulaz za slušalice: Uključite stereo slušalice ili eksterne zvučnike da biste slušali Vašu omiljenu muziku ili filmove.
- Mikrofoni: Pričajte sa prijateljima ili snimajte audio zapise (modeli sa Touch Bar-om imaju tri mikrofona; drugi modeli imaju dva mikrofona).



- Touch Bar: Neki modeli imaju Touch bar na vrhu tastature, koji se dinamički adaptira aplikaciji koju koristite. Touch bar je produžetak tastature koji predstavlja pametne prečice i upravlja aplikacijama baš onako kako i kada Vama odgovara. Možete koristiti poznate pokrete kao što je klizanje i dodir u Touch Bar-u. Radi više informacija, pogledajte [Upoznajte Touch Bar i Touch ID](#).
- FaceTime HD kamera: Obavljajte FaceTime pozive i pravite slike i video zapise. Ako lampica svetli, kamera je uključena.

- Touch ID (taster za napajanje): Da biste saznali više o tome kako da koristite Touch ID, pogledajte [Upoznajte Touch bar i Touch ID](#). Ako Vaša tastatura nema Touch Bar, možete saznati više o tasteru za napajanje u [Tastatura](#).
- Force Touch trackpad: Upravljajte Vašim MacBook Pro-om pokretima. Cella površina trackpad-a je taster koji lako možete kliknuti bilo gde. Za više informacija o pokretima, pogledajte [Trackpad](#).

## Šta sve dobijate



USB-C kabl za punjenje: Da biste punili Vaš MacBook Pro, povežite jedan kraj USB-C kabla za punjenje u bilo koji Thunderbolt 3 port na Vašem MacBook Pro računaru, a drugi kraj na 61W adapter za struju (za 13-inčne MacBook Pro modele) ili 87W adapter za struju (za 15-inčne modele).



61W ili 87W USB-C adapter za struju: Nakon što je adapter za struju povezan na MacBook Pro pomoću USB-C kabla za punjenje, skroz izvucite električne žile na AC utikaču, i uključite adapter u utičnicu.

---

**Automatsko pokretanje Vašeg MacBook Pro-a.** Povežite Vaš 61W ili 87W USB-C Power Adapter i USB-C kabl za punjenje i podignite displej da biste pokrenuli Vaš MacBook Pro. Prijavite se i počnite sa radom.

## Tastatura

Sistemske funkcijske tastere na tastaturi pružaju prečice za najčešće korišćene funkcije, kao što su povećanje jačine zvuka ili osvetljenja displeja.

**Beleška:** Ako Vaš MacBook Pro poseduje Touch Bar, sistemske funkcijske tastere se nalaze u Touch Bar-u. Pogledajte [Upoznajte Touch Bar i Touch ID](#).



Function (fn) taster

- Function (fn) taster: Držite ovaj taster dok pritiskate funkcijske tastere (F1 do F12) da taster uradi svoj postupak. Da saznate kako da prilagodite funkcijske tastere, kliknite Help meni u meni bar-u, i pretražite za “function keys” u Mac Help.
- Osvetljenje (F1, F2): Ovo  ili  ovo dodirnite da povećate ili smanjite osvetljenje ekrana.
- Mission Control taster (F3):  ovo pritisnite da vidite šta je sve pokrenuto na Vašem MacBook Pro-u, kao i sve otvorene prozore i prostore.
- Launchpad taster (F4):  pritisnite da momentalno vidite sve aplikacije na Vašem MacBook Pro-u. Kliknite aplikaciju da je otvorite.
- Osvetljenje tastature (F5, F6): Pritisnite  ili  tda povećate ili smanjite osvetljenje tastature.
- Media (F7, F8, F9): Unazad , a ovo  za play ili pause, i  ovo za ubrzanje pesme. filma ili slideshow-a.
- Mute (F10): Ovo  pritisnite da ugasite zvuk koji dolazi iz integrisanih zvučnika ili porta za slušalice.
- Jačina zvuka (F11, F12):  ili  da povećate ili smanjite jačinu zvuka koja dolazi iz integrisanih zvučnika ili porta za slušalice.
- Taster za napajanje: Ovo  pritisnite i držite 3 sekunde da uključite MacBook Pro  ovo pritisnite da stavite MacBook Pro u sleep režim.

**Podešavanja tastature.** Koristite Keyboard panel u System Preferences (odaberite Apple menu > System Preferences, kliknite Keyboard, zatim kliknite tastere na vrhu da vidite dostupne opcije).

## Upoznajte Touch Bar i Touch ID

**Beleška:** Pročitajte sledeći odeljak ako Vaš MacBook Pro poseduje Touch Bar.

Touch Bar na vrhu Vaše tastature prikazuje dinamične alate koji se menjaju, u zavisnosti od Vaše trenutne aktivnosti. Touch ID (taster za napajanje) se nalazi sa desne strane Touch Bar-a. Nakon što podesite Touch ID, možete koristiti Vaš otisak prsta da otključate Vaš MacBook Pro i obavljate kupovine na App Store, iBooks Store, iTunes Store, i internet stranicama pomoću Apple Pay-a.



**Korišćenje Touch ID (taster za napajanje).** Pritisnite ga da uključite Vaš MacBook Pro (ili podignite displej). Kada prvi put pokrenete ili restartujete, moraćete da se prijavite ukucavanjem Vaše šifre. Možete podesiti Touch ID tokom podešavanja ili kasnije u Touch ID panelu u System Preferences. Nakon podešavanja, kad god Vam bude tražena šifra nakon što se prvi put prijavite, možete staviti Vaš prst lagano na Touch ID senzor radi autentikacije umesto da ukucate šifru.

Takođe možete koristiti Touch ID da obavljate online kupovine bezbedno putem Apple Pay-a. Radi više informacija o Touch ID-ju, pogledajte [Podešavanja](#).

**Beleška:** Pritisnite i držite Touch ID (taster za napajanje) nekoliko sekundi da biste isključili Vaš MacBook Pro. Da biste stavili Vaš MacBook Pro u sleep režim, odaberite Apple menu > Sleep.

**Korišćenje Touch Bar-a.** Touch Bar je integrisan u mnoge macOS aplikacije da bi Vam dao korisne prečice za bilo koji zadatak koji najčešće obavljate, na osnovu Vaših trenutnih aplikacija i aktivnosti. Koristite poznate pokrete - kao što je dodir i klizanje - u Touch Bar-u dok radite.

Tasteri na desnom kraju Touch Bar-a su Control Strip — njih koristite da proširite ili smanjite Control Strip, promenite osvetljenje displeja ili jačinu zvuka, ili da koristite Siri. Drugi tasteri u Touch Bar-u zavise od toga koju aplikaciju koristite.

Dodirnite da proširite Control Strip



Ovi tasteri su uvek dostupni

**Proširite ili smanjite Control Strip.** Često korišćene sistemske kontrole, kao što je jačina zvuka i osvetljenje, se nalaze u Control Strip-u sa desne strane Touch Bar-a. Dodirnite taster za proširivanje da proširite Control Strip, zatim dodirnite tastere ili klizalice za podešavanja koje želite da promenite. Dodirnite kada završite, ili ostavite Control Strip proširenim da imate sve tastere dostupne.



**Prilagođavanje Control Strip-a.** Koristite Keyboard panel u System Preferences (odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite Keyboard) da prilagodite Control Strip.

**Prikaz funkcijskih tastera.** Pritisnite i držite Function (Fn) taster da prikazete funkcijske tastere F1 do F12 u Touch Bar-u, zatim dodirnite funkcijske tastere da biste ih koristili.



**Dodirnite umesto da kucate.** U aplikacijama gde pišete tekst, kao Notes, Messages, TextEdit, i Mail, Touch Bar može da prikaže predloge za tekst da Vam pomogne da uštedite vreme prikazujući reči i emoji-je koje možete da dodirnete umesto da ukucate. Dodirnite Predictive text taster u Touch Bar-u da vidite predloge za kucanje, ako se već ne prikazuju.



**Izrazite se pomoću emoji-ja.** U nekim aplikacijama, možete odabrati emoji umesto reči radi interesantnijeg izražavanja. Dodirnite Smiley ikonu da prikazete emoji. Kliznite da listate kroz opcije, organizovane po kategorijama, kao što su "Frequently Used," "Smileys & People," "Travel & Places," i drugo. Dodirnite da odaberete emoji koji želite.



**Istražujte i eksperimentišite.** Dodirnite da biste videli šta možete da ostvarite brzo i efikasno. Često je lakše dodirnuti Touch Bar umesto da kliknete ili odaberete stavke na displeju da biste uradili neki zadatak ili primenili opciju. Na primer, pokrenite Calculator i uradite brze kalkulacije sa brojevima tastera i funkcijama na Touch Bar-u —ne morate više pomerati Vaš kursor, klikovati ili kucati na displeju.



Nastavite da koristite Touch Bar da biste saznali najbolje načine da ostvarite rezultate koje želite. Prebacujte se sa lakoćom između Touch Bar-a, Vaše tastature i trackpad-a da biste uradili posao.

Da biste saznali više o Touch Bar-u, pogledajte Apple Support članak na [support.apple.com/HT207055](https://support.apple.com/HT207055).


## Prilagođavanje Touch Bar-a

U Finder-u u mnogim aplikacijama, kao što su Mail i Safari, možete prilagoditi tastere u Touch Bar-u. Takođe možete prilagoditi Control Strip. Odaberite View > Customize Touch Bar da dodate, obrišete ili promenite redosled stavki u Touch Bar-u.

Kada prilagođavate Touch Bar, tasteri će se tresti, i videćete Done taster. Na primer, ovako izgleda Calculator Touch Bar, spreman za prilagođavanje:



**Dodavanje tastera Touch Bar-u.** Prevucite kontrole na dno Vašeg displeja u Touch Bar da biste ih dodali.



Kada završite, dodirnite Done u Touch Bar-u ili kliknite Done na displeju.



**Promena redosleda tastera u Touch Bar-u.** Dok prilagođavate Touch Bar, prevucite tastere na novu lokaciju. Kada završite, dodirnite Done.

**Uklonite tastere iz Touch Bar-a.** Dok prilagođavate Touch Bar, prevucite tastere sa Touch Bar-a na displej da biste ih uklonili. Kada završite dodirnite Done.

## Trackpad

Možete mnogo uraditi na Vašem MacBook Pro-u pomoću prostih pokreta — listanje kroz internet stranice, uveličavanje dokumenata, rotiranje slika i drugo. A sada sa Force Touch trackpad-om, osetljivost na pritisak dodaje skroz novi nivo interakcije.

Trackpad oseća koliko ste jako pritisnuli, dajući Vam više opcija i veću kontrolu svakim dodirrom. Takođe pruža feedback— ako prevlačite ili rotirate objekte, osetićete blagu vibraciju kada se poklope, omogućavajući Vam veću preciznost.

Evo nekih pokreta:

	<b>Klik:</b> Pritisnite bilo gde na trackpad-u. Ili omogućite “Tap to click” u Trackpad podešavanjima, i jednostavno dodirnite.
	<b>Force klik:</b> Kliknite a zatim jače pritisnite. Možete koristiti Force klik da dobijete više informacija — kliknite reč da dobijete njenu definiciju, ili adresu da vidite njen pregled u Maps , i drugo.
	<b>Sekundarni klik (desni klik):</b> Kliknite sa dva prsta da otvorite meni prečica. Ako je “Tap to click” omogućeno, dodirnite sa dva prsta.
	<b>Listanje sa dva prsta:</b> Kliznite sa dva prsta na gore ili dole da listate.
	<b>Uštinite da uveličate:</b> Raširite ili skupite dva prsta da uveličate ili umanjite slike i internet stranice.
	<b>Kliznite da se krećete:</b> Kliznite levo ili desno sa dva prsta da se krećete kroz stranice, dokumenta, i drugo — kao okretanje strana u knjizi.
	<b>Otvaranje Launchpad-a:</b> Brzo otvarajte aplikacije u Launchpad-u. Skupite četiri ili pet prstiju, zatim kliknite aplikaciju da je otvorite.
	<b>Prebacujte se iz aplikacije u aplikaciju:</b> Da prebacite iz jedne aplikacije koja je preko celog ekrana u drugu, kliznite levo ili desno sa tri ili četiri prsta.

**Prilagođavanje Vaših pokreta.** Odaberite Apple menu > System Preferences ili kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, zatim kliknite Trackpad.

Saznajte više o svakom pokretu, podesite pritisak koji Vam odgovara, odaberite da li da koristite osetljivost na pritisak, i prilagodite trackpad opcije u Trackpad podešavanjima.

**Savet:** Ako dođete u situaciju da radite force klik a da to niste hteli, pokušajte da podesite pritisak u podešavanjima Trackpad-a. Ili promenite “Look up and data detectors” opciju u “Force Click with one finger” osnovno podešavanje na “Tap with three fingers”.

## Punjenje baterije

Baterija u Vašem MacBook Pro-u se puni kad god je MacBook Pro povezan na napajanje.



**Punjenje baterije.** Povežite Vaš MacBook Pro na utičnicu pomoću kabla koji ste dobili i 61W ili 87W USB-C adaptera za struju. Možete puniti Vaš MacBook Pro pomoću bilo kog Thunderbolt 3 porta na Vašem računaru. Baterija se puni mnogo brže kada je računar isključen ili u sleep režimu.

**Provera punjenja baterije.** Pogledajte ikonu statusa punjenja baterije sa desne strane meni bar-a da vidite stanje baterije ili status punjenja. Kliknite ikonu da vidite koliko je ostalo baterije ako nastavite da koristite aplikacije, periferne uređaje, i sistemska podešavanja koja trenutno koristite.



Punjenje



Napunjeno

**Uštedite bateriju.** Smanjite osvetljenje ekrana, zatvorite aplikacije, i isključite periferne uređaje koje ne koristite da produžite trajanje baterije do sledećeg punjenja. Možete promeniti Vaša podešavanja napajanja u Energy Saver preferences (kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, zatim kliknite Energy Saver). Ako Vaš MacBook Pro u sleep ili stand by režimu kada je uređaj povezan na njega, baterija će se možda prazniti.

Radi više informacija o integrisanoj, punjivoj bateriji u Vašem MacBook Pro-u, i o savetima za štednju i bolje performanse, posetite [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Dodaci

Sledeći Apple dodaci su dostupni za povezivanje Vašeg MacBook Pro-a na izvor napajanja eksterne uređaje ili displeje, i drugo.



Thunderbolt 3 (USB-C) na Thunderbolt 2 Adapter: Povežite Vaš MacBook Pro na Thunderbolt 2 uređaje ili na Thunderbolt displej.



USB-C na USB Adapter: Povežite Vaš MacBook Pro na standardne USB dodatke ili povežite USB kabl radi sinhronizovanja ili punjenja Vašeg iPhone-a, iPad-a ili iPod touch-a.



USB-C Digital AV Multiport Adapter: Povežite Vaš MacBook Pro na HDMI displej, dok istovremeno imate povezan standardni USB uređaj i USB-C kabl za punjenje radi punjenja Vašeg MacBook Pro računara.



USB-C VGA Multiport Adapter: Povežite Vaš MacBook Pro na VGA projektor ili displej, dok istovremeno imate povezan standardni USB uređaj i USB-C kabl za punjenje Vašeg MacBook Pro računara.

Adapteri i drugi dodaci se prodaju odvojeno na [apple.com](https://apple.com) ili u Vašoj lokalnoj Apple radnji. Pregledajte dokumentaciju ili proverite sa proizvođačem da se pobrinite da ste odabrali odgovarajući adapter za Vaš MacBook Pro.

## Korišćenje eksternog displeja

Thunderbolt 3 port na Vašem MacBook Pro računaru podržava video izlaz. Možete koristiti eksterni displej, projektor ili HDTV sa Vašim MacBook Pro računaram.



- Povežite VGA displej ili projektor: Koristite USB-C na VGA adapter da povežete displej na Thunderbolt 3 port na Vaš MacBook Pro.
- Povežite HDMI displej ili HDTV: Koristite USB-C na HDMI adapter ili USB-C na Digital AV adapter da povežete HDMI displej ili HDTV na Thunderbolt 3 port na Vašem MacBook Pro računaru.
- Povežite USB-C displej: Povežite displej na Thunderbolt 3 port na Vašem MacBook Pro računaru.
- Povežite Thunderbolt displej: Koristite Thunderbolt 3 (USB-C) na Thunderbolt 2 Adapter da povežete Thunderbolt displej na Thunderbolt 3 port na Vašem MacBook Pro računaru.

Adaptori i drugi dodaci se prodaju odvojeno na [apple.com](https://apple.com) ili u Vašoj lokalnoj Apple radnji.


Ako imate HDTV povezan na Apple TV, možete takođe koristiti AirPlay da preslikate Vaš MacBook pro ekran na Vaš TV ekran do 1080p HD rezolucije. Pogledajte [AirPlay](#) radi detalja.

# Početni koraci

# 2

## Podešavanje

Prvi put kada se pokrene Vaš MacBook Pro, Setup Assistant će Vas voditi kroz jednostavne korake koji su neophodni da biste počeli sa korišćenjem Vašeg novog Mac-a. Ako želite da prebacite podatke sa drugog računara, pogledajte [Prebacivanje podataka](#) radi detalja.



Pobrinite se da ste povezani na Wi-Fi, uključite Bluetooth® bežičnu tehnologiju, nabavite Apple ID, i prijavite se na iCloud. Aktivirajte Siri tokom podešavanja, ako želite. Ako Vaš MacBook Pro ima Touch Bar, takođe možete podesiti Touch ID i Apple Pay.

**Povezivanje na Wi-Fi.** Kliknite Wi-Fi ikonu  u meni bar-u, zatim odaberite Wi-Fi mrežu i ukucajte mrežu, ako je potrebno.

Ako ne vidite Wi-Fi statusnu ikonu , odaberite Apple menu > System Preferences, i kliknite Network. Odaberite Wi-Fi u listi sa leve strane, zatim odaberite "Show Wi-Fi status in menu bar."

**Isključivanje Wi-Fi.** Kliknite Wi-Fi ikonu  u meni bar-u, zatim odaberite Turn Wi-Fi Off.

**Uključivanje ili isključivanje Bluetooth-a.** Kliknite  u meni baru, zatim kliknite Turn Bluetooth On ili Turn Bluetooth Off.

Ako ne vidite Bluetooth ikonu , odaberite Apple menu > System Preferences, kliknite Bluetooth, zatim odaberite "Show Bluetooth in menu bar."

**Nabavite Apple ID.** Vaš Apple ID je nalog koji koristite za sve u vezi Apple-a, uključujući kupovanje muzike, filmova, i TV serija preko iTunes Store-a, preuzimanje aplikacija iz App Store-a i skladištenje Vaših sadržaja u iCloud.

Ako nemate Apple ID, možete napraviti u iCloud podešavanjima. Odaberite Apple menu > System Preferences. Kliknite iCloud, zatim kliknite Create Apple ID.

**Važno:** Ako zaboravite Vašu Apple ID šifru, ne morate da pravite novi Apple ID. Samo kliknite Forgot link u login prozoru i povratite Vašu šifru.

**Podesite iCloud na Vašem MacBook Pro računaru.** Pomoću iCloud-a, možete skladištiti sve Vaše sadržaje - dokumenta, filmove, muziku, slike i drugo - u cloud-u, i pristupati im gde god da se nalazite.

Da biste podesili iCloud, odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite iCloud. U prozoru koji se pojavi, ukucajte Vašu Apple ID šifru. Zatim odaberite opcije koje želite da koristite. Radi više informacija o iCloud-u, pogledajte Pristupajte [Vašim sadržajima, bilo gde sa iCloud-om](#).

**Važno:** Pobrinite se da koristite isti Apple ID za iCloud na svim Vašim uređajima.

**Podesite Siri.** Možete uključiti Siri na Vašem MacBook Pro računaru kada Vam bude ponuđeno tokom podešavanja. Da saznate kako da kasnije uključite Siri i radi informacija o korišćenju Siri na Vašem Mac-u, pogledajte [Siri](#).

**Podesite Touch ID.** Ako Vaš MacBook Pro poseduje Touch Bar i Touch ID, možete dodati otisak prsta u Touch ID tokom podešavanja. Da biste kasnije podesili Touch ID i dodali dodatne otiske prstiju (do 5 ukupno), kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, ili odaberite Apple menu > System Preferences. Zatim kliknite Touch ID. Da dodate otisak prsta, kliknite ikonu za dodavanje i pratite uputstva na ekranu.



Takođe možete podesiti opcije za to kako želite da koristite Touch ID na Vašem MacBook Pro računaru: da otključate Vaš Mac umesto da ukucate šifru, da koristite Apple Pay, ili da kupite stavke putem iTunes Store, App Store i iBooks Store.

**Savet:** Ako dva ili više korisnika koriste isti MacBook Pro, svaki može dodati otisak prsta u Touch ID da brzo otključava, autorizuje i prijavljuje se na MacBook Pro.

Radi više informacija o Touch ID, pogledajte Apple članak za podršku [support.apple.com/HT207054](https://support.apple.com/HT207054).

**Podesite Apple Pay.** Ako imate MacBook Pro sa Touch Bar-om, možete podesiti Apple Pay za jedan korisnički nalog na Vašem MacBook-u Pro tokom podešavanja. Drugi korisnici i dalje mogu da plaćaju putem Apple Pay-a, ali moraju da kompletiraju kupovinu koristeći svoj iPhone ili Apple Watch koji su podešeni za Apple Pay. Pratite uputstva na ekranu da dodate i verifikujete Vašu karticu. Ako već koristite karticu za iTunes kupovine, možda ćete morati prvo da verifikujete karticu.

Da biste podesili Apple Pay ili dodatne kartice kasnije, kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, ili odaberite Apple menu > System Preferences. Zatim kliknite Wallet & Apple Pay i pratite uputstva za podešavanje Apple Pay-a.

**Beleška:** Izdavalac kartice određuje da li je kartica moguća za korišćenje sa Apple Pay-om, i možda će Vam tražiti da priložite dodatne informacije da biste kompletirali proces verifikacije. Mnoge kreditne kartice se mogu koristiti sa Apple Pay-om.

## Pregled ekrana

### Desktop

Počnite od desktopa. To je glavni deo Vašeg Mac-a — tu organizujete Vaše fajlove, brzo otvarate aplikacije, tražite šta Vam treba na Vašem Mac-u, i više od toga.



### Finder

Koristite Finder da organizujete i pronađete sve Vaše fajlove — uključujući dokumenta, slike, filmove i muziku — ili da brzo pregledate fajl.

**Otvorite Finder prozor.** Kliknite Finder ikonu u Dock-u, na dnu ekrana.

### Dock

Dock, koji se nalazi na dnu ekrana, je korisno mesto da držite aplikacije i dokumenta koja koristite često. Možete povećati ili smanjiti Dock, dodati ili ukloniti stavke, pomeriti ga levo ili desno na Vašem ekranu, ili podesiti da se sakrije kada ga ne koristite.

**Dodajte stavku u Dock.** Prevucite stavku i stavite je gde želite. Stavljajte aplikacije sa leve strane Dock-a, a fajlove i foldere sa desne.

**Uklonite stavku iz Dock-a.** Prevucite je izvan Dock-a. Stavka nije obrisana sa Vašeg Mac-a, nego samo iz Dock-a.

## System Preferences

Pobrinite se da Vaš MacBook Pro bude savršen za Vas. Možete koristiti Energy Saver podešavanje da podesite sleep podešavanja, koristite Desktop & Screen Saver podešavanja da dodate pozadine ili odaberete screen saver, i drugo.

**Prilagodite Vaš MacBook Pro.** Kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, ili odaberite Apple menu > System Preferences. Zatim kliknite tip podešavanja koje želite da podesite.

## Spotlight

Spotlight ikona je lak način da pronađete bilo šta na Vašem MacBook Pro-u, kao što su dokumenta, kontakti, kalendarski događaji, i email poruke. Spotlight Suggestions pruža informacije iz Wikipedia članaka, Bing rezultata pretrage, vesti, sporta, vremenske prognoze, berze i drugih izvora.

**Pronađite bilo šta.** Klik  ovo gore desno ili pritisnite Command–Space taster, zatim počnite kucanje.

## Meni bar

Meni bar je na vrhu ekrana. Koristite ikone i menije koji se tu nalaze da se povežete na Wi-Fi mrežu, proverite status Wi-Fi mreže , promenite jačinu , proverite punjenje Vaše baterije , i drugo.

## Notification Center

Koristite Notification Center da pregledate detalje Vašeg dana (calendar, stocks, weather i drugo) i održite korak sa notifikacijama koje ste propustili (email-ovi, podsetnici, notifikacije aplikacija itd.)


**Pokretanje Notification Center-a.** Kliknite Notification Center ikonu u gornjem desnom uglu displeja. Dodirnite Today da vidite šta dolazi, ili Notifications da vidite šta je već došlo.

## Siri

Sada možete pričati sa Vašim MacBook Pro računaru i koristiti glas za mnoge zadatke jednostavnim klikom na Siri taster. Na primer, možete pronaći Vaše fajlove, zakazati sastanke, promeniti podešavanja, dobiti odgovore, slati poruke, uspostavljati pozive, i dodati stavke u Vaš kalendar. Siri Vam može dati smernice (“How do I get home from here?”), pružiti informacije (“How high is Mount Whitney?”), izvršiti osnovne radnje (“Create a new list called Groceries”), i još mnogo toga.

**Beleška:** Da biste koristili Siri, Vaš MacBook Pro mora biti povezan na internet. Siri aplikacija možda nije dostupna na svim jezicima ili na svim područjima, a karakteristike mogu varirati u odnosu na područje.

**Uključite Siri.** Kliknite Siri ikonu u Dock-u, zatim kliknite Enable kada Vam bude ponuđeno. Ako ste uključili Siri tokom podešavanja, klik na ikonu pokrenuće Siri. Ili kliknite na System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite Siri, zatim kliknite Enable Siri. Možete podesiti druge opcije u panelu, kao što su Language i da li da se prikazuje Siri meni bar.



**Beleška:** Ako Vaš MacBook Pro ima Touch Bar, dodirnite Siri taster u Control Strip-u da pokrenete Siri.

**Recite nešto Siri.** Kliknite Siri ikonu u meni bar-u ili Dock-u da i počnete da govorite. Ili pritisnite i držite Command taster i Space taster, i pričajte sa Siri.

## Pomoć

Možete pronaći odgovore na mnoga pitanja u Help meniju.


**Pronađite pomoć.** Kliknite Help meni u meni bar-u, zatim ukucajte pitanje ili izraz u polje za pretragu. Odaberite temu iz liste, ili odaberite Show All Help Topics da vidite rezultate.

## Night Shift

Koristite Night Shift da podesite boje na Vašem displeju ka toplijem kraju spektra boja. Izlaganje svetlu plavom svetlu u večernjim satima Vam može otežati da zaspate, tako da su toplije boje prijatnije za pred spavanje. Takođe, tople boje na ekranu su prijatnije za Vaše oči kada koristite Mac u uslovima gde je osvetljenje slabije.

**Korišćenje Night Shift režima.** Kliknite Preferences ikonu u Dock-u, zatim kliknite Displays i na kraju Night Shift. Možete podesiti Night Shift da se automatski uključuje i isključuje u određeno vreme, ili podesiti da se pali kad sunce zađe a gasi kada sunce izlazi (prvo ćete morati da uključite Location Services). Takođe možete uključiti Night Shift ručno - biće uključen do sledećeg dana, ili dok ga ne isključite.

Da podesite temperaturu boje, prevucite klizač na temperaturu koja Vam je odgovarajuća.



**Savet:** Možete uključiti ili isključiti Night Shift u Notification Center-u. Pokrenite Notification Center, kliznite na dole na Vašem mišu ili trackpad-u, zatim kliknite Night Shift taster. Ili zatražite od Siri da ga uključi ili isključi za Vas.

## Otključajte Vaš MacBook Pro pomoću Apple Watch-a

Koristite Vaš Autorizovani Apple Watch da automatski otključate Vaš MacBook Pro iz sleep režima kada ste blizu Vašeg računara. Samo probudite Mac i počnite sa korišćenjem - nema potrebe da ukucate šifru. Auto Unlock koristi jaku enkripciju da pruži bezbednu komunikaciju između Vašeg Apple Watch-a i MacBook Pro-a.

**Beleška:** Auto Unlock je opcija na Mac računarima (mid-2013 i noviji) koji poseduju macOS Sierra, i Apple Watch koji poseduje watchOS 3.



**Podesite dvo-faktornu autorizaciju za Vaš Apple ID.** Auto Unlock funkcioniše kada Vaš Apple ID ima uključenu dvo-faktornu autorizaciju. Idite u Apple menu > System Preferences > iCloud > Account Details, kliknite Security, zatim odaberite Set Up Two-Factor Authentication.

Pobrinite se da je “Disable automatic login” takođe odabrano. (Nećete videti ovu opciju ako koristite FireVault, ali i dalje možete koristiti Auto Unlock opciju.)

**Podesite Auto Unlock.** Prijavite se na iCloud sa sitim Apple ID nalogom na svim Vašim uređajima, zatim kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, ili odaberite Apple menu > System Preferences. Kliknite Security & Privacy, zatim odaberite “Allow your Apple Watch to unlock your Mac.”

**Beleška:** Auto Unlock funkcioniše samo ako je Vaš Apple Watch autorizovan šifrom. Vi autorizujete Vaš Apple Watch svaki put kada ga stavite, tako da ne morate ništa da radite nakon što ukucate Vašu šifru.

**Preskočite prijavljivanje.** Pridite MacBook Pro-u koji je u sleep režimu dok nosite autorizovan Apple Watch na Vašem ručnom zglobu, i podignite displej ili pritisnite taster da probudite Vaš MacBook Pro - Apple Watch će ga otključati tako da odmah možete početi sa radom.

## Brzo otvaranje aplikacija

Vaš MacBook Prodolazi sa aplikacijama za sve stvari koje volite — pretraživanje interneta, proveravanje pošte, pravljenje dokumenata i prezentacija, deljenje slika, uživanje u filmovima i drugo. Možete brzo otvarati aplikacije iz Spotlight-a, ili Docka-a, ili sa Launchpad-om.



**Otvaranje aplikacije.** Kliknite ikonu aplikacije u Dock-u, ili kliknite Launchpad ikonu u Dock-u i kliknite aplikaciju koju želite. Takođe možete pretražiti za aplikaciju pomoću Spotlight-a, zatim otvorite aplikaciju direktno iz Spotlight rezultata pretrage.

**Organizovanje aplikacija u Launchpad-u.** Prevucite aplikaciju jednu na drugu da napravite folder.


Prevucite aplikacije na novi folder da ih dodate. Da uklonite aplikaciju, samo je izvucite napolje.

**Nabavite još aplikacija.** Kliknite Mac App Store ikonu u Dock-u. Kada preuzmete aplikacije iz Mac App Store-a, one će se pojaviti u Launchpad-u. Da brzo dobijete ažuriranja za aplikacije i OS X, kliknite Updates u Mac App Store-u.

## Multitask na Vašem desktopu

Tabso opcija je dostupna kod većine aplikacija koje podržavaju više prozora, kao što su Pages, Numbers, Maps i drugo. I dok pregledate više tab-ova, možete gledati video zapis koristeći Picture in Picture.

**Beleška:** Picture in Picture nije dostupno za sve video zapise.



**Pregledajte sadržaje pomoću tab-ova.** Otvorite više tab-ova u aplikaciji da uporedite sadržaje - na primer Number stranice ili Pages dokumenta. Ili kopirate i nalepíte sadržaje iz j ednog tab-u u drugi. Tab-ovi funkcionišu i sa third-party aplikacijama.

Da biste podesili podešavanja tab-ova, odaberite Apple menu > System Preferences, zatim kliknite Dock. Odaberite opciju "Prefer tabs when opening documents."

**Gledajte nešto dok radíte.** Kliknite Picture in Picture taster u Safari ili iTunes video zapisu. Možete prevući video u bilo koji ugao Vašeg desktopa, i ostaće tu dok se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju.

## Pristupajte svim Vašim sadržajima, bilo gde sa iCloud-om

iCloud je najlakši način da se pobrinete da su svi Vaši bitni sadržaji uvek sa Vama. iCloud skladišti Vaša dokumenta, slike, muziku, aplikacije, kontakte i kalendare, tako da im možete pristupiti bilo kada ako ste povezani na Wi-Fi.

iCloud nalog je besplatan, i dolazi sa 5 GB slobodnog prostora za skladištenje. Kupovine koje obavite putem iTunes Store, App Store ili iBooks Store se ne računaju u ovaj slobodan prostor.


iCloud takođe održava sve ažurnim na Vašim uređajima. Tako da ako imate iPhone, iPad ili iPod touch, samo se prijavite na iCloud pomoću istog naloga i imaćete sve što Vam je potrebno.



Evo nekih primera šta možete raditi sa iCloud-om.

**Automatski skladištíte Vaš desktop i Documents folder u iCloud Drive.** Sačuvajte fajlove u Vaš Documents folder na Vašem desktop-u, i oni će automatski biti dostupni na iCloud Drive-u i moćićete im pristupati gde god da se nalazíte. Radeći sa iCloud Drive-om, imate pristup fajlovima na Vašem iPhone ili iPad-u u iCloud Drive aplikaciji, na internetu preko iCloud.com, ili na Windows PC putem iCloud aplikacije. Kada izmeníte Vaš fajl u iCloud Drive-u, videćete te izmene gde god da pregledate taj fajl.

**Delite kupovine preko Family Sharing-a.** Omogućite da do šest članova porodice deli svoje iTunes Store, App Store i iBooks Store kupovine — čak iako svi koriste različite iCloud naloge. Plaćajte porodične kupovine jednom kreditnom karticom, i dozvoljavajte džeparac deci direktno sa Vašeg MacBook Pro ili iOS uređaja. Plus, delite slike, porodični kalendar, podsetnike i lokacije. Da pode-site Family Sharing, kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite iCloud, zatim kliknite Set Up Family Sharing.



**Delite slike putem iCloud Photo Sharing-a.** Delite slike i video zapise samo sa osobama koje odaberete, i dozvolite im da dodaju svoje slike, video zapise i komentare. Da počnete, kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite iCloud, zatim kliknite Photos.

**Uživajte u Vašim kupovinama bilo gde.** Kada ste prijavljeni na iCloud, kupovine koje ste obavili sa iTunes Store, Mac App Store i iBooks Store-a su dostupne na Vašem MacBook Pro-u u bilo kom trenutku. Tako da sva Vaša muzika, filmovi, knjige i drugo Vam je dostupno gde god da odete.

**Locirajte Vaš MacBook Pro pomoću Find My Mac opcije.** Ako je Vaš MacBook Pro ukraden, možete ga lako locirati na mapi, zaključati mu ekran, ili čak obrisati podatke bežičnim putem. Da uključite Find My Mac, kliknite System preferences ikonu u Dock-u, kliknite iCloud, zatim kliknite Find My Mac.

Vaš iCloud nalog dolazi sa 5 GB slobodnog prostora, a Vaša kupljena muzika, aplikacije, TV serije i knjige se ne računaju u taj prostor.

Radi više informacija o tome šta možete sa iCloud-om, idite u Mac Help i pretražite za iCloud, ili posetite [www.apple.com/icloud](http://www.apple.com/icloud).

## Koristite Vaš MacBook Pro i iOS uređaje zajedno

### Continuity

Pomoću Continuity opcije, možete se kretati sa lakoćom između Vaših iOS uređaja i Vašeg MacBook Pro računara. Samo se prijavite na Vaš iCloud nalog sa Vašim MacBook Pro računarom i Vašim iOS uređajima, i kad god budu u blizini međusobno, funkcionisaće zajedno na razne načine. Continuity opcije opisane u ovoj sekciji su Handoff, Universal Clipboard, iPhone cellular pozivi, SMS poruke i Instant Hotspot.

Druge Continuity opcije su Auto Unlock (pogledajte [Otključavanje Vašeg MacBook Pro-a pomoću Apple Watch-a](#)), Apple Pay, i AirDrop (pogledajte [AirDrop](#)). Radi liste systemske zahtevnosti za uređaje koji podržavaju Continuity, pogledajte Apple Support članak <https://support.apple.com/en-us/HT204689>



### Telefonski pozivi

Možete primati pozive — i pozivati — direktno sa Vašeg MacBook Pro-a.



**Beleška:** Potrebna je Wi-Fi konekcija da biste obavili telefonski poziv na Vašem MacBook Pro računaru.

**Primite poziv.** Kada Vas neko zove na Vaš iPhone, kliknite obaveštenje koje se pojavi na Vašem Mac ekranu. Vaš Mac postaje spikerfon.

**Uspostavljanje poziva.** Kliknite broj telefona u Spotlight pretrazi, ili u aplikaciji kao FaceTime, Contacts, Safari, ili Calendar.

## Tekstualne poruke

Šaljite i primajte SMS i MMS poruke direktno sa Vašeg MacBook Pro-a. Kada Vam prijatelj pošalje poruku, možete odgovoriti sa najbližeg uređaja. Sve poruke koje se pojave na MacBook Pro-u se takođe pojavljuju na iPhone ili iPad uređaju.




## Instant Hotspot

Ako ste u hodu i nemate Wi-Fi konekciju, Vaš MacBook Pro se može povezati na internet pomoću Personal Hotspot-a na Vašem iPhone-u (sa iOS 8 ili novijim) ili iPad (cellular modeli sa iOS 8 ili novijim).

**Povežite se na Personal Hotspot Vašeg uređaja.** Kliknite Wi-Fi ikonu  u meni bar-u, zatim odaberite Vaš iPhone ili iPad iz liste uređaja koji se pojave. (Ne morate ništa da uradite na Vašem uređaju —MacBook Pro se može povezati automatski.)

**Proverite status Vaše konekcije.** Pogledajte Wi-Fi statusni meni da vidite snagu cellular signala.

Kada ne koristite Personal Hotspot, Vaš iOS uređaj se automatski diskonektuje da sačuva bateriju.



## Handoff

Pomoću Handoff-a, možete nastaviti gde ste stali ono što ste počeli na drugom uređaju. Radite na prezentaciji na Vašem MacBook Pro-u, zatim nastavite na Vašem iPad-u. Ili započnete email na Vašem iPhone-u, a završite na Vašem MacBook Pro-u. Kada su Vaš MacBook Pro i drugi uređaji u blizini jedni drugima, ikona će se pojaviti u Dock-i kad god se aktivnost prebacuje, kliknite da nastavite gde ste stali.

Kliknite da nastavite ono što ste radili na Vašem iPhone-u



**Uključite Handoff na Vašem MacBook Pro-u.** Kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite General, zatim odaberite “Allow Handoff between this Mac and your iCloud devices.”

**Uključite Handoff na Vašem iOS uređaju.** Idite u Settings > General > Handoff & Suggested Apps, zatim uključite Handoff, Ako ne vidite ovu opciju, Vaš iOS uređaj ne podržava Handoff.

**Beleška:** Da biste koristili Handoff, treba da imate iPhone 5 ili noviji, iPod touch (pete generacije) ili noviji, iPad (četvrte generacije) ili noviji sa iOS 8 ili novijim operativnim sistemom. Pobrinite se da Vaš MacBook Pro i iOS uređaji su prijavljeni na isti iCloud nalog.

Handoff radi sa Calendar, Contacts, Mail, Maps, Messages, Notes, Reminders, Safari, Keynote, Numbers, i Pages.

## Universal Clipboard

Kopirajte sadržaje sa jednog uređaja, i prebacujte na druge uređaje u blizini u kratkom vremenskom periodu. Sadržaji Vašeg clipboard-a se šalju putem Wi-Fi i biće dostupni na svim Mac i iOS uređajima prijavljenim sa istim Apple ID nalogom koji imaju Handoff, Wi-Fi, i Bluetooth uključeni. Radi više informacija, pogledajte [Handoff](#).

**Beleška:** Da biste koristili Universal Clipboard, potreban Vam je iPhone, iPad, ili iPod touch koji poseduju Lightning konektor i iOS 10 ili noviji.




**Koristite širom aplikacija.** Možete kopirati i lepit slike, tekst, slike i video zapise između aplikacija koje podržavaju kopiranje i lepljenje na Vašem Mac, iPhone, iPad i iPod touch uređaju.

## Bežično deljenje, štampanje i reprodukcija

### AirDrop

AirDrop Vam olakšava deljenje fajlova između Mac-a i iOS uređaja.



**Pošaljite fajl iz Finder-a.** Kliknite Finder ikonu u Dock-u, zatim kliknite AirDrop u sidebar-u sa leve strane. Kada osoba kojoj želite da pošaljete fajl se pojavi u prozoru, prevucite fajl na nju.

**Slanje fajlova iz aplikacije.** Dok koristite aplikaciju kao što je Pages ili Preview, kliknite  Share taster i odaberite AirDrop.

**Kontrolišite ko može da Vam šalje stavke putem AirDrop-a.** Kliknite Finder ikonu u Dock-u, kliknite AirDrop u sidebar-u, zatim kliknite “Allow me to be discovered by” meni i odaberite opciju.

Kada šaljete fajl nekome, oni mogu da odaberu da li da prihvate fajl. Kada neko Vama šalje fajl, možete ga pronaći u Downloads folderu na Vašem MacBook Pro-u.

**Beleška:** AirDrop zahteva uređaj koji ima Lightning konektor i iOS 7 ili noviji. Ne podržavaju svi stariji modeli Mac-aAirDrop.

## AirPrint

Kada štampate iz aplikacije, samo odaberite štampač iz Nearby Printers liste u Print dijalogu. Možete koristiti AirPrint da štampate bežično na:

- AirPrint-omogućen štampač u Vašoj Wi-Fi mreži
- Mrežni štampač ili štampač deljen od strane drugog Mac-a na Vašoj Wi-Fi mreži
- Štampač povezan na USB port AirPort bazne stanice

**Štampajte na AirPrint štampač.** Da štampate iz aplikacije, odaberite AirPrint štampač u listi štampača.

**Ne možete da pronađete štampač koji Vam treba?** Pobrinite se da je povezan na istu Wi-Fi mrežu kao Vaš MacBook Pro. Ako jeste a i dalje ga ne vidite, pokušajte da ga dodate: kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite Add  u Printers & Scanners. (Možda ćete morati da povežete štampač na Vaš MacBook Pro putem USB-a.)

## AirPlay



Prikažite na velikom ekranu sta god da se nalazi na Vašem MacBook Pro-u koristeći AirPlay Mirroring. Da biste preslikali MacBook Pro displej na Vaš TV ekran ili da biste koristili HDTV kao sekundarni displej, povežite Vaš HDTV na Apple TV i pobrinite se da je Apple TV na istoj Wi-Fi mreži kao Vaš MacBook Pro. Takođe možete reprodukovati web video zapise direktno na Vaš HDTV bez prikazivanja onoga što je na Vašem desktopu —to je korisno kada želite da reprodukujete film ali želite da ono što radite ostane u privatnosti.

**Korišćenje AirPlay Mirroring-a.** Kliknite  u meni bar-u, zatim odaberite Vaš Apple TV. Kada je AirPlay displej aktivan, ikona će svetleti plavo.

U nekim slučajevima, možete koristiti AirPlay displej iako nije na istoj Wi-Fi mreži kao Apple TV (to se zove peer-to-peer AirPlay). Da biste koristili peer-to-peer AirPlay, treba Vam Apple TV (treće generacije rev A, model A1469 ili noviji) sa Apple TV softverom 7.0 ili novijim.

**Reprodukujte web video zapise bez prikazivanja Vašeg desktopa.** Kada pronađete web video sa AirPlay ikonom, kliknite ikonu, i odaberite Vaš Apple TV.

Apple TV i AirPort bazna stanica se prodaju odvojeno u [store.apple.com](http://store.apple.com) ili u Vašoj lokalnoj Apple Retail Store.

Da saznate više o AirDrop, AirPrint i AirPlay-u, posetite Mac Help. Da saznate više o korišćenju drugog displeja sa Vašim MacBook Pro-om, pogledajte [Korišćenje eksternog displeja](#).

## Prebacivanje Vaših podataka

Lako možete prebacivati Vaše fajlove i podešavanja sa drugog Mac ili PC računara na Vaš MacBook Pro. Možete prebacivati informacije sa starog računara na Vaš MacBook Pro bežičnim putem, sa Time Machine-a ili drugog USB uređaja za skladištenje, ili putem Ethernet kabla i adaptera.

**Savet:** Radi najboljih rezultata, pobrinite se da Vaš MacBook Pro poseduje najnoviju verziju macOS-a. Da biste proverili ima li softverskih ažuriranja kliknite App Store ikonu u Dock-u, zatim kliknite Updates u App Store toolbar-u.

**Prebacujte bežično.** Da biste prebacivali podatke kada prvi put podesite Vaš MacBook Pro, koristite Setup Assistant. Da prebacujete podatke kasnije, možete koristiti Migration Assistant. Otvorite Finder prozor, idite u Applications > Utilities, zatim dva puta kliknite Migration Assistant da biste uradili bežično prebacivanje podataka. Pratite uputstva na ekranu.



Ako ste koristili Time Machine da backup-ujete Vaše fajlove sa drugog Mac-a na uređaj za skladištenje (kao što je AirPort Time Capsule ili eksterni disk), možete kopirati fajlove sa uređaja na Vaš MacBook Pro. Radi više informacija o Time Machine backup-ima, pogledajte [Backup i povraćaj](#).


**Kopirajte fajlove sa USB uređaja za skladištenje.** Povežite AirPort Time Capsule ili drugi uređaj za skladištenje na Vaš MacBook Pro pomoću adaptera, kao što je USB-C na USB adapter (pogledajte Dodaci). Zatim ručno prevucite fajlove na Vaš MacBook Pro.

**Prebacivanje putem Ethernet-a.** Da biste prebacivali preko Ethernet-a, koristite USB-C na Ethernet adapter (prodaje se odvojeno) da povežete Ethernet kabl na Vaš MacBook Pro. Povežite drugi kraj Ethernet kabla na Vaš računar (možda Vam bude trebao drugi adapter, ako Vaš računar ne poseduje Ethernet port). Pre nego što prebacite podatke putem Ethernet-a, pobrinite se da je baterija Vašeg MacBook Pro računara napunjena.

## Uštedite prostor na Vašem MacBook Pro računaru

macOS Sierra oslobađa prostor ako Vam ponestane mesta na Vašem MacBook Pro računaru i pomaže Vam da uštedite prostor dok radite. Možete podesiti opcije da oslobađaju još više prostora na Vašem MacBook Pro računaru .

**Optimizacija prostora za skladištenje.** Podesite opcije u Recommendations panelu. Idite u Apple menu > About This Mac, kliknite Storage, zatim kliknite Manage. Kada je Vaš PC skoro ostao bez prostora za skladištenje, videćete obaveštenje koje će otvoriti Recommendations panel.



Možete podesiti opcije da urade sledeće:

- Store in iCloud:

- Skladišti fajlove u iCloud-u, gde će biti bezbedni i dostupni. Možete uključiti iCloud Drive da skladištite fajlove na Vašem desktopu i u Vašem Documents folderu u iCloud-u.
- Uključuje iCloud Photo Library radi skladištenja stavki iz Photos aplikacije u iCloud-u.

Čak i ako Vaši fajlovi jesu u cloud-u, možete im pristupiti tamo dokle ste stigli kada ste radili na njima u Vašem MacBook Pro-u. Radi više informacija, pogledajte [Pristupajte Vašim sadržajima, bilo gde pomoću iCloud-a](#).

- Optimize Storage: Uklanja iTunes filmove i TV serije koje ste gledali, a čuva samo skorašnje email priloge.
- Erase Trash Automatically: Automatski briše stavke koje su u Trash-u više od 30 dana.
- Reduce Clutter: Pregleda dokumenta i briše stara koja su uskladištena na Vašem MacBook Pro-u.

## Backup i povraćaj

Da Vam fajlovi budu bezbedni, Važno je da backup-ujete Vaš MacBook Pro redovno. Najlakši način da backup-ujete jeste da koristite Time Machine — koji je integrisan u Vaš MacBook Pro — putem bežične AirPort Time Capsule (prodaje se odvojeno) ili eksternog uređaja za skladištenje povezanog na Vaš MacBook Pro.

**Podešavanje Time Machine-a.** Pobrinite se da je Vaš MacBook Pro na istoj Wi-Fi mreži kao Vaš AirPort Time Capsule, ili povežite Vaš uređaj za skladištenje na MacBook Pro. Zatim kliknite System Preferences ikonu u Dock-u, kliknite Time Machine, i kliknite On. Odaberite disk koji želite da koristite kao backup, i sve ste podesili.



Time Machine:

- Automatski backup-uje ceo Vaš MacBook Pro, uključujući sistemske fajlove, aplikacije, naloge, podešavanja, muziku, slike, filmove i dokumenta.
- Pamti kako je Vaš računar izgledao bilo kog dana, tako da možete posetiti Vaš MacBook Pro u prošlosti ili da povratite stariju verziju nekog dokumenta.
- Omogućava Vam da povratite ceo sistem iz Time Machine backup-a. Tako da ako se bilo šta desi Vašem MacBook Pro-u, Vaši fajlovi su bezbedni.

Da saznate više o backup-ovanju i povraćaju Vašeg MacBook Pro-a, posetite Mac Help i pretražite termin Time Machine, external storage device, backup ili restore. Da saznate više AirPort Time Capsule, posetite [www.apple.com/airport-time-capsule](http://www.apple.com/airport-time-capsule).

AirPort Time Capsule se prodaje odvojeno u [store.apple.com](http://store.apple.com) ili u Vašoj lokalnoj Apple Retail Store.

## Važne bezbednosne informacije



**UPOZORENJE:** Ako se ne poštuju ove bezbednosne instrukcije može doći do požara, strujnog udara, ili drugih povreda, ili oštećenja Vašeg MacBook Pro-a ili druge imovine. Pročitajte sve bezbednosne informacije ispod pre korišćenja Vašeg MacBook Pro-a.

**Integrisana baterija.** Nemojte sami pokušati da zamenite ili uklonite bateriju — možete oštetiti bateriju, što može izazvati pregrevanje i povredu. Litijum-jonsku bateriju u MacBook Pro-u treba da zameni Apple ili autorizovani pružalac usluga, i mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od kućnog otpada. Nemojte izlagati MacBook Pro ekstremnim izvorima toplote kao što su radijatori ili kamini, gde temperature prelaze 100°C. Nemojte spaljivati bateriju.

Za više informacija o servisiranju baterije i recikliranju, posetite [www.apple.com/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/batteries/service-and-recycling).

**Rukovanje.** Rukujte pažljivo Vašim MacBook Pro-om. On je napravljen od metala, stakla i plastike i ima osetljive elektronske komponente u sebi. Stavite MacBook Pro na stabilnu radnu površinu koja ima dovoljno strujanje vazduha ispod i oko računara. MacBook Pro se može oštetiti ako se ispusti, spali, probije, zdrobi, ili ako dođe u kontakt sa tečnošću. Nemojte koristiti oštećen MacBook Pro, na primer kad mu je razbijen ekran, jer to može izazvati povredu.

**Voda i vlažna mesta.** Držite Vaš MacBook Pro dalje od izvora tečnosti, kao što su pića, lavaboi, kade, tuš kabine itd. Zaštitite Vaš MacBook Pro od vlage i vlažnih vremenskih uslova kao što su kiša, sneg i magla.

**Popravka.** Vaš MacBook Pro nema delove koji korisnik sam može da servisira. Nemojte otvarati ili rastavljati MacBook Pro ili pokušati da ga popravite ili mu zamenite komponente. Rastavljanje MacBook Pro-a može da ga ošteti ili da Vam nanese povrede. Ako MacBook Pro-u treba servis, ili je pokvaren, ne radi, ili je došao u dodir sa tečnošću, kontaktirajte Apple ili Apple autorizovani centar za popravku, kao što je Apple Authorized Service Provider. Ako pokušate da ga otvorite, rizikujete da oštetite Vaš računar, a takva šteta nije pokrivena garancijom Vašeg MacBook Pro-a.

**Navigacija.** Maps, smernice i aplikacije koje se baziraju na lokaciji zavise od data usluga. Ove data usluge su podložne promenama i možda nisu dostupne na svim područjima, što može da rezultuje da mape, smernice i informacije koje se baziraju na lokacijama budu nedostupne, netačne ili nepotpune. Uporedite informacije koje ste dobili na MacBook Pro-u sa Vašom okolinom i obratite pažnju na znakove da vidite ima li nedoslednosti. Nemojte koristiti ove usluge dok radite nešto što zahteva Vašu punu pažnju. Uvek se pridržavajte smernica i zakonskih regulativa u područjima gde koristite MacBook Pro i uvek koristite zdrav razum.

**Punjenje.** Punite MacBook Pro samo sa 61W ili 87W USB-C adapterom za struju koji ste dobili, ili sa drugim third party kablovima i adapterima koji su kompatibilni sa USB-C i koji su u skladu sa regulativama.

Korišćenje oštećenih kablova ili punjača, ili punjenje kada je vlaga prisutna, može da izazove požar, strujni udar, ili štetu po MacBook Pro ili drugu imovinu. Kada koristite 61W ili 87W USB-C adapter za struju koji ste dobili da punite MacBook Pro, pobrinite se da je utikač ili kabl za napajanje skroz gurnut u adapter za struju pre nego što stavite adapter u utičnicu.

**Dugotrajno izlaganje toplini.** MacBook Pro i njegov 61W ili 87W USB-C adapter za struju mogu se zagrejati tokom normalne upotrebe. MacBook Pro i njegov 61W ili 87W USB-C adapter za struju su u skladu sa zadatim površinskim temperaturnim standardima i limitima definisanim od strane International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1). Mada, iako unutar ovih limita, duži kontakt sa toplim površinama može izazvati nelagodnost i povrede.

Koristite zdrav razum da izbegnete situacije gde Vam je koža u dužem kontaktu sa uređajem ili sa njegovim adapterom za struju dok radi ili dok je uključen u izvor napajanja. Na primer, nemojte spavati sa uređajem ili adapterom za struju uključenim u izvor napajanja. Nemojte koristiti Vaš MacBook Pro na jastuku, ćebet, ili drugim mekanim materijalima koji mogu da zatvore otvore za ventilaciju. Važno je da držite MacBook Pro i njegov 61W ili 87W USB-C adapter za struju u dobro provetrenim prostorijama dok ga koristite ili punite.

Nikad ne gurajte ništa u ventilacione otvore, jer to može biti opasno i izazvati pregrevanje računara. Nikad ne stavljajte ništa preko tastature dok radite na Vašem MacBook Pro-u. Ako je Vaš MacBook Pro u Vašem krilu i postane neprijatno topao, pomerite ga i stavite ga na stabilnu, dobro provetrenu površinu. Pazite ako imate zdravstveno stanje koje Vas onemogućava da osetite toplotu na Vašem telu.

**61W ili 87W USB-C adapter za struju.** Da biste koristili 61W ili 87W USB-C adapter za struju i smanjite mogućnost povrede ili oštećenja, uradite jedno od sledećeg:

- Priključite 61W ili 87W USB-C adapter za struju direktno u utičnicu.
- Ako koristite kabl za napajanje, stavite adapter za struju na sto, ili na pod na dobro provetreno mesto.

Isključite adapter za struju i bilo koje druge kablove ako postoji neki od sledećih uslova:

- Želite da očistite kućište (koristite samo preporučene procedure opisane u [Važne informacije o rukovanju](#)).
- Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni ili pokvareni na neki drugi način.
- Vaš MacBook Pro ili 61W ili 87W USB-C adapter za struju su izloženi kiši, prevelikoj vlazi, ili je tečnost prosuta na kućište.
- Vaš MacBook Pro ili 61W ili 87W USB-C adapter za struju su ispušteni, kućište je oštećeno, ili sumnjate da je servis ili popravka potrebna.

Specifikacije 61W USB-C adaptera za struju:

- Frekvencija: 50 do 60 Hz, jedna faza
- Voltaža: 100 do 240 V
- Izlazna voltaža: 20.3 V, 3 A (USB PD) ili 9 V, 3 A (USB PD) ili 5.2 V, 2.4 A

Specifikacije 87W USB-C adaptera za struju:

- Frekvencija: 50 do 60 Hz, jedna faza
- Voltaža: 100 do 240 V
- Izlazna voltaža: 20.2 V, 4.3 A (USB PD) ili 9 V, 3 A (USB PD) ili 5.2 V, 2.4 A

Posebno obratite pažnju ako imate neko zdravstveno stanje koje utiče na Vaš osećaj toplote uz telo.

**Gubitak sluha.** Slušanje zvukova visoke jačine može oštetiti Vaš sluh. Pozadinska buka, kao i dugotrajno izlaganje zvukovima visoke jačine, može učiniti da zvukovi budu tiši nego što jesu. Koristite samo kompatibilne slušalice sa Vašim MacBook Pro-om. Uključite audio i proverite jačinu zvuka pre nego što bilo šta stavite u uvo. Radi više informacija o gubitku sluha, pogledajte [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound).



**UPOZORENJE:** Da sprečite moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokoj jačini zvuka duže vremenske periode.

**Izloženost radio frekvenciji.** MacBook Pro koristi radio signale da se povezuje sa bežičnim mrežama. Radi više informacija o radio frekventnoj (RF) energiji koja se stvara usled radio signala kao i koraka kako da minimizujete izlaganje, pogledajte [www.apple.com/legal/rfexposure](http://www.apple.com/legal/rfexposure).

**Smetnje u radu medicinskih uređaja** MacBook Pro sadrži komponente i radio uređaje koji emituju elektromagnetna polja. iPhone takođe sadrži magnete i priložene slušalice takođe imaju u sebi magnete. Ova elektromagnetna polja i magneti mogu uticati na elektrostimulatore srca, defibrilatore i druge medicinske uređaje. Držite MacBook Pro i slušalice na sigurnoj udaljenosti od svog medicinskog uređaja. Za informacije specifične za vaš medicinski uređaj obratite se svom lekaru i proizvođaču medicinskog uređaja. Ako sumnjate da MacBook Pro ometa rad pejsmejкера ili bilo kojeg drugog medicinskog uređaja, prestanite koristiti MacBook Pro.

**Zdravstvena stanja** Ako imate zdravstvenih tegoba na koje mislite da bi MacBook Pro mogao uticati (na primer napadi, nesvestice, naprezanje očiju ili glavobolje), obratite se svom lekaru pre upotrebe MacBook Pro uređaja.

**Ponavljani pokreti** Kada ponavljate aktivnosti kao što su kucanje ili igranje igara na MacBook Pro-u možete osetiti nelagodnost u šakama, rukama, zglobovima, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Ako osetite nelagodnost prestanite upotrebljavati MacBook Pro i obratite se lekaru.

**Opasnost od gušenja** Neka dodatna oprema za MacBook Pro može predstavljati opasnost od gušenja za malu decu. Držite ovaj dodatni pribor podalje od male dece.

**Aktivnosti sa ozbiljnim posledicama** Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu u situacijama u kojima otkazivanje uređaja može dovesti do smrti, povreda ili teškog zagađenja okoline.

**Eksplzivne atmosfere** Ne puniti ili upotrebljavajte MacBook Pro u područjima sa potencijalnim eksplozivnim atmosferama, kao što su područja sa gorivom ili područja gde se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice (na primer žito, prašina ili metalni prah). Poštujte sve znakove i uputstva.

## Važne informacije o rukovanju

**Radno okruženje.** Rad Vašeg MacBook Pro-a izvan ovih opsega može uticati na performanse:

- Radna temperatura: 50° do 95° F (10° do 35° C):
- Temperatura skladištenja: -13° do 113° F (-25° do 45° C)
- Relativna vlažnost vazduha: 0% do 90% (bez kondenzacije)
- Radna visina: Testirano na visini do 10,000 stopa (0 do 3048 metara)

**Nošenje Vašeg MacBook Pro-a.** Ako nosite Vaš MacBook Pro u torbi ili tašni, pobrinite se da nema slobodnih predmeta (kao što su spajalice ili kovanice) koje mogu slučajno da dopru u unutrašnjost računara kroz ventilacione otvore ili za se zaglave u port.

**Korišćenje konektora i portova.** Nikad nemojte na silu gurati konektor u port. Kada povežete uređaj, pobrinite se da je port čist od sitnih čestica, i da konektor odgovara portu, i da ste okrenuli konektor pravilno u odnosu na port.


**Skladištenje Vašeg MacBook Pro-a.** Ako žete da skladištite Vaš MacBook Pro duži vremenski period, držite ga na hladnom mestu (idealno 22° C) i ispraznite bateriju do 50%. Kada skladištite računar na period duži od pet meseci, održavajte kapacitet baterije tako što ćete puniti bateriju do 50% svakih šest meseci.

**Čišćenje Vašeg MacBook Pro-a.** Kada čistite spoljašnjost Vašeg MacBook Pro-a i njegovih komponenti, prvo ugastite Vaš MacBook Pro i izvadite USB-C kabl za punjenje i 61W ili 87W USB-C adapter za struju, zatim isključite sve kablove. Zatim blago navlažite čistu, meku krpku koja ne otpušta vlakna i obrišite spoljašnjost MacBook Pro-a. Izbegavajte da koristite aerosolne sprejeve, razređivače, abrazive ili sredstva za čišćenje koja sadrže hidrogen peroksid jer to može oštetiti završnu obradu.


**Čišćenje displeja Vašeg MacBook Pro-a.** Da očistite displej Vašeg MacBook Pro-a, prvo ugastite Vaš MacBook Pro i isključite 61W ili 87W USB-C adapter za struju. Navlažite samo vodom čistu krpku koja ne otpušta vlakna i prebrišite ekran. Nemojte prskati tečnost direktno na ekran.

## Shvatanje ergonomije

Kada koristite tastaturu ili miša, Vaša ramena treba da budu opuštena. Vaš gornji deo ruke i podlaktica treba da obrazuju ugao koji je malo veći od pravog ugla, a Vaš zglob i šaka da budu u pravoj liniji.



Koristite lagan dodir dok kucate ili koristite trackpad i držite šake i prste opuštenim. Izbegavajte da savijate palčeve ispod Vaših dlanova.



Često menjajte pozu ruku da izbegnete zamor. Neki korisnici računara mogu da razviju nelagodnost u svojim šakama, zglobovima ili rukama nakon dužeg rada bez pauze. Ako počnete da osećate hronični bol ili nelagodnost u Vašim šakama, zglobovima ili rukama, konsultujte kvalifikovanog zdravstvenog specijalistu.

**Eksterni miš.** Ako imate eksternog miša, stavite miša na istu visinu kao tastaturu i nadohvat ruke.

**Stolica.** Podesiva stolica koja pruža čvrstu, komfornu podršku je najbolja. Podseite visinu stolice tako da Vaše butine budu horizontalne a Vaša stopala ravno na podu. Naslon stolice treba da pruža potporu Vašem donjem delu leđa (lumbarna regija). Pratite uputstva proizvođača za podešavanje naslona tako odgovara Vašem telu.

**Integrirani displej.** Namestite displej da smanjite odsjaj od okolnih svetala i prozora. Nemojte siliti displej ako osetite otpor. Displej nije dizajniran da ide preko 135 stepeni.

Možete podesiti osvetljenje ekrana kada pomerite računar sa jednog mesta na drugo, ili ako se osvetljenje Vašeg radnog okruženja promenilo.

Radi više informacija o ergonomiji, posetite [www.apple.com/about/ergonomics](http://www.apple.com/about/ergonomics).

## Apple i životna sredina

Kompanija Apple preuzima odgovornost za smanjenje štetnog uticaja na okolinu, koji proizlazi iz proizvodnje i proizvoda.

Radi više informacija, posetite [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

## Saznajte više, servis i podrška

Možete pronaći više informacija o Vašem MacBook Pro-u preko Mac Help, System Report, Apple Hardware Test-a i online izvora.

**Mac Help.** Često možete naći odgovore na Vaša pitanja, kao i instrukcije i informacije o rešavanju problema u Mac Help-u na Vašem MacBook Pro-u. Kliknite Finder ikonu u Dock-u, kliknite Help u meni bar-u, i odaberite Mac Help.

**System Report.** Da biste dobili informacije o Vašem MacBook Pro-u, koristite System Report. To prikazuje koji hardver i softver imate instaliran, serijski broj i verziju operativnog sistema, koliko memorije imate instalirano i drugo. Da otvorite System Report, odaberite Apple menu > About This Mac, zatim kliknite System Report.

**Apple Diagnostics.** Možete koristiti AppleDiagnostics da odredite da li postoji problem sa nekom od komponenti Vašeg računara, kao što je memorija ili procesor.

**Online izvori.** Radi online informacija o servisu i podršci, posetite [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support). Možete saznati o Apple uređajima, pregledati online uputstva, i proveriti ima li ažuriranja softvera. Povežite se sa drugim Apple korisnicima, pronađite servis, podršku i profesionalne savete iz Apple-a.

**AppleCare podrška.** Ako Vam je potrebna pomoć, AppleCare predstavnici Vam mogu pomoći oko instaliranja i pokretanja aplikacija, i oko rešavanja problema. Pozovite broj najbližeg centra za podršku (prvih 90 dana je besplatno). Neka Vam datum kupovine i serijski broj MacBook Pro-a budu pri ruci kada budete zvali.

Vaših 90 dana besplatne telefonske podrške počinju od dana kada ste kupili uređaj.

Zemlja	Broj telefona	Internet adresa
United States	1-800-275-2273	<a href="http://www.apple.com/support">www.apple.com/support</a>
Australia	(61) 1-300-321-456	<a href="http://www.apple.com/au/support">www.apple.com/au/support</a>
Canada	1-800-263-3394	English: <a href="http://www.apple.com/ca/support">www.apple.com/ca/support</a> French: <a href="http://www.apple.com/ca/fr/support">www.apple.com/ca/fr/support</a>
Ireland	1-800-804-062	<a href="http://www.apple.com/ie/support">www.apple.com/ie/support</a>
New Zealand	0800 1 27753	<a href="http://www.apple.com/nz/support">www.apple.com/nz/support</a>
United Kingdom	0800 107 6285	<a href="http://www.apple.com/uk/support">www.apple.com/uk/support</a>

Brojevi telefona su podložni promenama, i moguća je naplata telefonskih usluga. Kompletna lista je dostupna na internetu na ovoj adresi [www.apple.com/support/contact/phone\\_contacts.html](http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html).

## FCC regulative

Ovaj uređaj usklađen je sa člankom 15 FCC pravila. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

**Beleška:** Ova oprema je testirana, čime se pokazala usklađenost sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, opisanim u članku 15 FCC pravila. Ta ograničenja namenjena su pružanju razumne zaštite od štetnih zračenja u području stanovanja. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radiofrekventijsku energiju i ako se ne postavi u skladu sa uputstvima, možete prouzrokovati štetne smetnje radio komunikacija. Međutim, ne može se garantovati odsutnost smetnji u svim načinima postavljanja sistema. . Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijema, što možete ustanoviti isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik može pokušati ukloniti smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu sa zidnom utičnicom na električnom krugu različitom od onog na koji je povezan prijemnik.
- Obratite se za pomoć prodavacu ili iskusnom serviseru radio/TV prijemnika.

**Važno:** Važno: Promene ili prepravke ovog proizvoda, a koje nije odobrila kompanija Apple, mogu poništiti EMC (elektromagnetska kompatibilnost) i bežičnu usklađenost, kao i Vaše pravo na upotrebu uređaja.

Ovaj proizvod se pokazao usklađenim sa EMC standardima, pod uslovima koji uključuju upotrebu usklađenih perifernih uređaja i oklopljenih kablova između komponenti sistema. Koristite samo usklađene periferne uređaje i oklopljene kablove između komponenti sistema kako biste smanjili mogućnost pojave interferencije sa radio i TV prijemnicima, kao i ostalim elektronskim uređajima.

Odgovorno lice (samo u vezi FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC  
Cupertino, CA 95014

## Kanadske regulative

Ovaj uređaj je u skladu sa licencom Industry Canada RSS standarda. Rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme uzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, pa i one koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Opseg rada u 5150–5250 MHz je samo za upotrebu unutar prostorija da bi se smanjilo potencijalno štetno ometanje kanala mobilnih satelitskih sistema.

Korisnici treba da znaju da snažni radari imaju prednost kao korisnici opsega 5250–5350 MHz i 5650–5850 MHz i ovi radari mogu da izazovu smetnje i/ili da oštete LE-LAN uređaje.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250–5350 MHz et 5650–5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Europa—EU Deklaracija konformiteta



Apple Inc. izjavljuje da je ovaj bežični uređaj u skladu sa bitnim zahtevima R&TTE direktive i Radio Equipment direktive.

Kopija EU deklaracije o konformitetu je dostupna na [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).

Predstavnik Apple-a u Evropskoj Uniji je Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.

Ovaj uređaj se može koristiti u Evropskoj Zajednici.

### Ograničenja Evropske Zajednice

Ovaj uređaj je isključivo za korišćenje unutar prostorija u frekvencijskom opsegu 5150 do 5350 MHz.

## ENERGY STAR® izjava o u skladenosti



Kao ENERGY STAR partner, Apple je odlučan da standardne konfiguracije ovog uređaja budu u skladu sa ENERGY STAR smernicama za energetska efikasnost. ENERGY STAR program je partnerstvo proizvođača elektronske opreme radi promovisanja energetski efikasnih uređaja. Smanjenje potrošnje energije uređaja štedi novac i pomaže u očuvanju važnih resursa.

MacBook Pro se isporučuje sa podešavanjem podešenim da računar ode u sleep režim nakon 10 minuta neaktivnosti korisnika. Da biste probudili računar, kliknite miša ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi. Da promenite ovo podešavanje, kliknite System Preferences u Dock-u, zatim kliknite Energy Saver.

Radi više informacija o ENERGY STAR-u, posetite [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

## Informacije o odlaganju i recikliranju



Ovaj simbol označava da ovaj uređaj i/ili njegova baterija ne smeju biti odloženi zajedno sa kućnim otpadom. Kada odlučite da odložite ovaj uređaj i/ili njegovu bateriju, uradite to u skladu sa lokalnim zakonima i smernicama.

Radi informacija o Apple-ovom programu recikliranja, mestima za reciklažu, zabranjenim supstancama, i drugim inicijativama u vezi životne sredine, posetite [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

### Evropska Unija — Informacije o odlaganju



Simbol iznad označava da Vaš uređaj i/ili njegova baterija moraju biti odloženi u skladu sa lokalnim zakonima i regulativama i da takođe mora biti odložen odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj uređaj dostigne kraj svog radnog veka, odnesite ga na mesto koje su odredile lokalne vlasti. Odvojeno odlaganje i recikliranje Vašeg uređaja i/ili njegove baterije u momentu odlaganja pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava da su reciklirani na pravi način kako ne bi škodili ljudskom zdravlju ili životnoj sredini.

### Türkiye

*Türkiye Cumhuriyeti:* AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Brasil — Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

### Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

### Informacije o odlaganju baterije

Bateriju u MacBook Pro-u treba da servisira, zameni ili reciklira Apple ili autorizovani pružao usluga, i mora biti reciklirana ili odložena odvojeno od kućnog otpada u skladu sa Vašim lokalnim zakonima i smernicama za očuvanje životne sredine. Radi informacija o servisiranju i recikliranju baterije, pogledajte [www.apple.com/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/batteries/service-and-recycling).

## Taiwan disposal information



廢電池請回收

## Taiwan battery statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## China battery statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

注意：電池只能由 Apple 或 Apple 授權服務商進行更換，用錯誤型號電池更換會有爆炸危險。

## 中国

有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



## Efikasnost punjača baterije



## Softverska licenca

Korišćenjem MacBook Pro-a prihvatate uslova licenci softvera Apple-a i third party organizacija koje se nalaze na [www.apple.com/legal/sla](http://www.apple.com/legal/sla).

🍏 Apple Inc.

© 2017 Apple Inc. Sva prava zadržana.

Korišćenje "keyboard" Apple logoa (Option-Shift-K) u reklamne svrhe bez pisanog odobrenja Apple-a može biti kršenje prava i neravnomernu konkurenciju i kršenje federalnih i državnih zakona.

Apple, Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPort Time Capsule, Apple TV, FaceTime, Final Cut Pro, Finder, GarageBand, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, Keynote, Launchpad, Logic, Mac, MacBook Pro, Mission Control, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Photos, Retina, Safari, Spaces, Spotlight, iTime Machine su zaštitni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i u drugim zemljama.

AirPrint, Flyover, i Handoff su zaštitni znaci kompanije Apple Inc.

AppleCare, Apple Store, iCloud, i iTunes Store su uslužni znaci kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i u drugim zemljama.

App Store, iBooks Store, i iTunes Radio su uslužni znaci kompanije Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop Cupertino,

CA 95014-2084

408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco u SAD i u drugim zemljama i pod licencom je.

Bluetooth® reč i logoi su registrovani zaštitni znaci koje poseduje Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Apple Inc. je pod licencom.

ENERGY STAR® je registrovani zaštitni znak u SAD.

Druge kompanije i imena uređaja koja se ovde pominju su zaštitni znaci svojih kompanija.

Uložen je najveći napor da informacije u ovo uputstvu budu tačne. Apple nije odgovoran za štamparske i administrativne greške.

Neke aplikacije nisu dostupne na svim područjima. Dostupnost aplikacija je podložna promeni.

019-00203/2015-10

Potvrđujem da ovaj prevod na srpskom jeziku potpuno odgovara originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.

Emilija Tomović, sudski prevodilac za engleski jezik Beograd.

Broj sudskog rešenja o imenovanju: 740-06-190/97-18 Imenovanje je stalno: od 10.06.1997. god.